

## オペレーションライト取付要領書

オペレーションライトアッセンブリには付属品が同梱されていますので、全て揃っているか確認して下さい。

- ①オペレーションライト本体
- ②プレート
- ③クリップ
- ④オペレーションライト取付要領書

### 1. 取扱要領

#### 1-1

はじめに燃料タンク上面（タンクキャップ横）の平らな面にプレートを貼り付けます。カウルの貼り付ける部分のほこりなどはあらかじめ綺麗に拭き取ってください。プレートの片面の剥離紙を剥がして貼り付けて下さい。



#### 1-2

オペレーションライトはマグネット式になっていますのでプレート上で固定できます。

#### 1-3

オペレーションライトのプラグはポンプ本機のコントロールパネルの充電プラグに差し込んでください。



#### 1-4

付属品のクリップをカウル側面に取付け、コードをまとめます。

### 2 作動

2-1 点灯：放水時・締切運転時（ポンプ本体圧 0.2Mpa 以上）

注）始動前ランプチェック時にも作動します。

2-2 消灯：空運転時、又はポンプ停止時