

# V10G2 真空ポンプ残水処理マニュアル

## ▲ 注 意

真空ポンプ内に水分を残したまま保管すると、真空ポンプ凍結や固着の原因となります。

- ① ポンプドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を「開」にし、完全に排水した後、吸水口キャップ●を取付けてください。

開



閉



- ② エンジンを始動後、吸水レバーを引き上げ、真空ポンプを約10秒間作動させ、残水処理を行いエンジンを停止させてください。

- ③ ポンプドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を「閉」にしてください。

- ④ 吸水レバーを引き上げ、真空ポンプ約30秒間作動させてください。

- ⑤ スロットルレバーを「低圧」側に戻し、エンジンを停止させてください。

- ⑥ ポンプドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を「開」にして、残水および真空を抜き、再びポンプドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を「閉」にしてください。

