

RC ホッパー

ポンプ内部洗浄及びメンテナンス用バケツ

【特 長】

- ◎吸水管の準備不要！ 直接ポンプ吸水口に接続できる
- ◎水利の確保不要！ バケツ3杯位の水で放水運転状態に
- ◎軽量・コンパクト！ 準備が楽で、保管スペースは最小

【用 途】

- 定期点検に
- 分解・組立後の漏れ点検に
- 海水・汚水使用後の洗浄に



【ポンプ内洗浄要領】

汚れのひどい場合は2～3回繰り返してください

- ① ポンプ吸水口に「RC ホッパー」を取り付けます。
- ② RC ホッパーに吸水します。このとき、放水バルブを若干開いてポンプ内のエア抜きを行い、水が出てきたらバルブをしっかりと閉じます。
- ③ エンジンを始動させ、本体圧ゲージの指針が0.4MPa程度になるようにスロットルを操作し、1～2分間洗浄運転を行います。
- ④ スロットルを「低圧」側へ戻し、約5秒間真空ポンプを作動させ、真空ポンプ内の洗浄を行います。

[注]このとき、真空ポンプ排水パイプからの水が噴出しますので注意してください。

- ⑤ エンジンを停止します。
- ⑥ RC ホッパーを取り外し、ポンプ内の水を排水します。
尚、凍結の恐れがある場合は不凍液を入れてください。
- ⑦ 真空ポンプの残水処理を行います。

名 称	品 番	備 考
RC ホッパー-75	151-39320-3	ツノ式・消防ネジ メス 呼び径75
RC ホッパー-65	128-39320-3	ツノ式・消防ネジ メス 呼び径65

寸 法	重 量	容 量	材 質
Φ191mm×L296mm (金具を除く)	約1.3kg	7L	ポリエチレン、アルミ合金

- 掲載の写真には、一部オプションを含んでいます。
- 写真は、撮影条件・印刷インキの特性などから、実際の色と違って見える場合があります。
- 価格・仕様およびデザイン等は、予告なく変更することがあります。
- 送料は別途。

- 注意

- ・製品のご使用前に、取扱説明書 保証書 等をよく読んで下さい。
 - また、製品のコーショラベルの表記内容もご確認ください。
 - ・安全のため 定期点検 整備を施行しましょう。



トーハツ株式会社 防災営業部 www.tohatsu.com
〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4
TEL 03-3966-3115 FAX 03-3966-2951



トーハツ製品のお問合せ、お求めは下記の販売店へ