

# VE90AS

## 真空ポンプ残水処理マニュアル

### ⚠ 注 意

真空ポンプ内に水分を残したまま保管すると、真空ポンプの固着・凍結の原因となります。

- ① 全てのドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を開き、完全に排水した後、吸水口キャップ●を取付けてください。



- ③ 全てのドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を閉じてください。

- ④ 再度エンジン始動後、スロットルダイヤルをPの位置にして真空ポンプ（手動吸水レバーを引く）を約30秒間作動させてください。

- ⑤ 作動完了後、スロットルダイヤルを低圧に戻し、エンジンを停止させてください。

- ⑥ 全てのドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を開いて残水を抜き、再びドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を閉じてください。

- ② エンジン始動後、スロットルダイヤルをPの位置にして真空ポンプ（手動吸水レバーを引く）を約10秒間作動させてください。  
手動吸水レバーを元の位置に戻し、スロットルダイヤルを低圧にしてください。  
その後、エンジンを停止させてください。

