

VF21BS 真空ポンプ残水処理マニュアル

▲ 注 意

真空ポンプ内に水分を残したまま保管すると、真空ポンプ凍結や固着の原因となります。

- ① 全てのドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を「開」にし、完全に排水した後、吸水口キャップ●を取付けてください。

- ② エンジンを始動後、吸水レバーを引き、真空ポンプを約10秒間作動させ、残水処理を行なってください。

- ③ 全てのドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を「閉」にしてください。

- ④ 吸水レバーを引き、真空ポンプを約30秒間作動させてください。

- ⑤ 確認後、エンジンを停止してください。

- ⑥ 全てのドレンバルブ●を「開」、放水バルブハンドル●を「半開」にして残水および真空を抜き、再び全てのドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を「閉」にしてください。

半開



閉

