

VE20A[S]/VE25A[S] 簡易取扱説明書

本紙は弊社消防ポンプ「VE20A[S]/VE25A[S]」をお使いいただくための簡易的な取扱説明書です。
本機に附属する取扱説明書を使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「使用上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

始動・運転手順		操作部位 風船番号
1	ドレンバルブ、放水バルブハンドルを閉じる。	①、②
2	フュエルバルブを開く。	③
3	スロットルダイヤルを吸水/始動の位置に合わせる。	④
4	メインスイッチを始動の位置まで回しエンジンを始動する。 (バッテリーがない場合はリコイルスタータ(手動)にて始動する。)	⑤、⑥
5	エンジン始動後、吸水レバーを押し上げ、吸水する。	⑦
6	真空ポンプアウトレットから連続的に水が出るのを確認(本体圧ゲージが正圧力側に作動)してから吸水レバーを元に戻す。	⑦、⑧、⑨
7	スロットルダイヤルを低圧の位置にする。	④
7	放水バルブハンドルをゆっくり開き、全開にする。	②
8	正常な放水状態であることを確認し、本体圧ゲージを見ながら必要圧力までスロットルダイヤルを回し調整する。	④、⑨

停止・終了手順		操作部位 風船番号
1	スロットルダイヤルを低圧の位置にする。	④
2	放水バルブハンドルを閉じる。	②
3	メインスイッチを停止の位置にし、エンジンを停止する。 (バッテリーのない仕様の場合は、ストップスイッチを押してエンジンを停止させる。)	⑤
4	ドレンバルブを開けて完全に排水した後、吸水口キャップを取りつける。	①、⑩
5	エンジン始動後、吸水レバーを押し上げ、真空ポンプを約10秒間作動させる。	⑦
6	ドレンバルブを閉じる。	①
7	吸水レバーを引き上げ、真空ポンプを約30秒間作動させて真空形成後、真空漏れ確認を行う。	⑦、⑨
8	メインスイッチを停止の位置にし、エンジンを停止する。 (バッテリーのない仕様の場合は、ストップスイッチを押してエンジンを停止させる。)	⑤
9	ドレンバルブをゆっくり開けてポンプ内の真空を抜き(大気開放)、再びドレンバルブを閉じる。	①
10	フュエルバルブを閉じる。	③

