

VE80AS-Ti/VE90AS-Ti

真空ポンプ残水処理マニュアル

⚠ 注意

真空ポンプ内に水分を残したまま保管すると、真空ポンプの固着・凍結の原因となります。

- ① 全てのドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を開き、完全に排水した後、吸水口キャップ●を取付けてください。

- ③ 全てのドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を閉じてください。

- ◎Tiタイプは20Pコネクタを外してください。
- ② 吸水切替スイッチで“手動吸水（吸水ランプは点滅）”にしてください。
エンジン始動後、スロットルダイヤルをPの位置にして真空ポンプ（手動吸水レバーを引く）を約10秒間作動させてください。
手動吸水レバーを元の位置に戻し、スロットルダイヤルを低圧にしてください。
その後、エンジンを停止させてください。

- ④ 再度エンジンを始動し、吸水切替スイッチは“手動吸水”のままスロットルダイヤルをPの位置にして真空ポンプ（手動吸水レバーを引く）を約30秒間作動させてください。

- ⑤ 作動完了後、スロットルダイヤルを低圧に戻し、エンジンを停止させてください。

- ⑥ 全てのドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を開いて残水を抜き、再びドレンバルブ●、放水バルブハンドル●を閉じてください。吸水切替スイッチを“自動吸水”にしてください。
◎Tiタイプは20Pコネクタを接続してください。



吸水切替スイッチ“手動吸水”（吸水ランプ点滅）

