

INSTALLATION MANUAL

FOR STATIONARY FIRE PUMP

トーハツ 設備用エンジンポンプ 設置マニュアル



TOHATSU

LE1500A
LE2000A
LE3000A

適用機番：0494BC～

**OWNER'S
MANUAL**

No.003-25012-5



おねがい

トーハツ設備用エンジンポンプの取扱いについては、本機付属の取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。

- トーハツ設備用エンジンポンプをいつでも正常にご使用できますようにメンテナンス（可搬消防ポンプ整備資格者等）と定期点検（政令で定める点検は有資格者）を行ってください。

ご不明な点等がございましたら販売代理店または弊社営業担当までご相談ください。

- 本製品の取扱い上、特にご留意して頂きたい項目には、本機に3種類の警告表示をしてあります。



…取扱いを誤った場合に死亡又は重症を負う危険が切迫して生じることが想定される場合



…取扱いを誤った場合に死亡又は重症を負う危険性が想定される場合



…取扱いを誤った場合に軽傷又は物的損害の発生が想定される場合

お願い：本機に貼付されている警告ラベルの表示が読みにくくなったり、はがれそうになった場合は、すぐに貼り替えてください。

- 遠隔操作盤、充電器等の工事は電気工事の有資格者の施工を推奨します。
- 必要に応じて落雷（誘導雷）の対策を施してください。
- 当社指定方法以外での設置を行った場合、保証対象外となります。

関連規格

防消火設備等基準（社団法人：日本エルピーガスプラント協会）

防消火設備等維持基準（　　〃　　）

目 次

I	設置要領	
1.	ポンプ室の条件	1
2.	ポンプ本機の固定	1
3.	吸水管の配管方法 1) 地下水槽の場合	1
	2) 地上水槽の場合	2
4.	吐出管の配管方法	2
5.	真空ポンプ排水管	3
6.	サーモスタッフ（サーモバルブ）排水管	3
7.	マフラ排気管	3
8.	本機バッテリの選定、固定、管理	4
9.	遠隔操作盤の取付	6
10.	機器間の配管及び結線	6
11.	ウエハチャッキバルブについて	6
12.	リレーボックス（オプション）の取付	7
II	参考資料	
	資料1：ポンプ室の条件	8
	資料2：ポンプ本機の固定	9
	資料3：吸水管の配管（地下水槽の場合）	12
	資料4：吸水管の配管（地上水槽の場合）	15
	資料5：電動バルブ結線図	16
	資料6：吐出管の配管	17
	資料7：フレキシブルホースの選定基準	20
	資料8：真空ポンプ排水管/エンジン冷却水排水管/マフラ排気管	21
	資料9：サブマフラ取付関係図、排気騒音測定データ	22
	資料10：遠隔操作盤	24
	資料11-1：自動充電器外観図	25
	資料11-2：自動充電器仕様書	26
	資料12：エキゾーストパイプ（付属品）外観図	27
	資料13：機器間の結線図	28
	資料14-1：配管摩擦損失水頭線図	30
	資料14-2：管継手及び弁類の直管長さと換算表	31
	資料15：吸/吐出口取付関係図（新・旧）	32
	資料16：オプションパート一覧	33
	資料17：電装関係不具合報告書	34
III	LE1500Aポンプ 仕様書、性能曲線、外観図	35
	LE2000Aポンプ 仕様書、性能曲線、外観図	38
	LE3000Aポンプ 仕様書、性能曲線、外観図	41
IV	トラブルシューティング	44
V	自動運転モード作動系統図	47
VI	配線図	49

設置要領

1. ポンプ室の条件 (P 8 参照)

ポンプ室は、保守点検に便利で延焼による危険のない場所に設置し、以下の内容にも注意してください。

1) 換気に注意してください。

ポンプはガソリンエンジンで駆動するため、充分な給気と完全な排気が出来るようにポンプ室壁面の上下に各1カ所、対面になるように換気口を設けてください。（換気扇を取付けるとさらによいでしょう）

2) 高温多湿をさけてください。

高温・多湿による腐蝕、電子機器の破損、性能低下等の支障をきたさぬよう排水、換気には十分注意してください。凍結の恐れのある地域では冬期の凍結防止措置（ポンプ及び配管等）を講じてください。（電気式ヒータの場合には必ずサーモスタット付を使用してください。また、最低気温によってヒータの巻き数が異なりますので、ヒータメーカーに確認してください）

3) スペースをとってください。

操作、点検だけでなく、安全性からもポンプ本機端から壁面まで最低600mm以上離してください。なお、既設のポンプ室で十分なスペースがとれない場合、所轄の消防署に指導を受けてください。

2. ポンプ本機の固定

ポンプの据え付けは強固な基礎に固定してください。

1) ポンプ本機取付けボルト位置はP 9～11を参照してください。

2) 固定用基礎ボルトはLまたはJ形M10×200 (JIS B-1178) 等を使用してください。

3) 締付けは必ずナット及びバネ座金を用いて、各ネジを均等に締め付けてください。

4) 基礎コンクリート台の高さを床面より50mm～200mmとすると設置上便利です。

5) 床面は吸水側に向かって若干の下り勾配(1/50～1/100)にしてください。

6) 基礎コンクリート台の周りに排水溝または排水管を設置してください。(P 21 参照)

3. 吸水管の配管方法

1) 地下水槽の場合

配管方法はP 12～14を参考にしてください。ただし、吸水高さ、吸水管長が指示寸法より大きくなる場合は放水量に影響します。なお、取付けにあたり以下の項目に注意してください。

①吸水管径は指定の鋼管 (LE1500:80A、LE2000:100A、LE300:150A) を使用してください。それ以外の管径を使用する場合は放水量に影響します。空気溜まりに注意してください。（レジューサを使用する場合は偏心レジューサを使用し、配管上面を同一にしてください）

②耐震措置としてフレキシブルホース（認定品）を必ず使用してください。(P 20 参照) この場合、フランジはルーズタイプを使用してください。

③配管の支持は必ず設け、位置はP 17～19を参照してください。

- ④吸水管長は出来るだけ短く、曲がり管の数は最小にしてください。
- ⑤吸水管の継手は気密に注意して施工してください。
- ⑥吸水管には必ずストレーナを取付けてください。
- ⑦フート弁は使用しないでください。
- ⑧吸水口の位置は貯水槽の水面、壁面及び底面より適正な距離（P 12～14 参照）を保ち、吸水口の乱流や、空気の吸い込みを防止してください。
- ⑨吸水管は他のポンプと併用せず単独で配管してください。
- ⑩凍結の恐れのある地域ではフレキシブルホースと配管の間に仕切弁（ゲート）を設け、ポンプに不凍液を入れるときに吸水しない措置を講じてください。
- ⑪吸水管は空気溜まりが無いようにポンプに向かって上り勾配の配管にしてください。

2) 地上水槽の場合

水源の水位がポンプより高い位置にある場合は、電動バルブを使用してください。配線方法は結線図 P 16、配管方法は P 15 を参考にしてください。なお、取付けにあたり以下の項目に注意してください。

- ①吸水管径は指定の鋼管（LE 1500：80A、LE 2000：100A、LE 3000：150A）を使用してください。それ以外の管径を使用する場合は放水量に影響します。
- ②耐震措置としてフレキシブルホース（認定品）を必ず使用してください。（P 20 参照）この場合、フランジはルーズタイプを使用してください。
- ③電動バルブはポンプに直接取付けず配管とフレキシブルホースの間に取付けてください。
- ④配管の支持は必ず設け、位置は P 15 を参考してください。また、配管の途中に排水弁を設けてください。
- ⑤吸水管長は出来るだけ短く、曲がり管の数は最小にしてください。
- ⑥吸水管の継手は気密に注意して締め付けてください。
- ⑦吸水管（水槽内）には必ずストレーナを取付けてください。
- ⑧水槽上部より吸水する U 字形配管の場合には、空気溜まりに注意してください。空気溜まりがあると放水が不安定になります。

4. 吐出管の配管方法

配管方法は P 17～19 を参考にしてください。なお、配管にあたり以下の項目に注意してください。

- 1) 管径（鋼管）は指定の鋼管（LE 1500：65A、LE 2000：65A、LE 3000：100A）以上のこと。（立管までの径で、立管及び枝管は別）また、吐出圧力も考慮してください。（P 30 摩擦損失水頭図参照）
- 2) 耐震措置及びエンジン振動吸収としてフレキシブルホース（認定品）を必ず使用してください。（P 20 参照）この場合、フランジはルーズタイプを使用してください。
- 3) 配管の支持は必ず設け、位置は P 17～19 を参考してください。
- 4) 吐出管は出来るだけ曲がり管の数を少なくしてください。
- 5) LE 3000 は付属の逆止弁（ウェハチャッキバルブ）を使用し、配管とフレキシブルホースの間に取付けてください。（その他は逆止弁を内蔵しているため不要）また流量計をポンプ室に設ける場合、吐水管本管と流量計の間に仕切弁を設け、吐出端には流量調整弁を付けてください。

- 6) 流量計は、必要流量により選定してください。
- 7) 吐出管最下部にはドレンバルブを必ず付けてください。
- 8) 吐水後は必ずドレンバルブを開き、吐出管の水を抜いてください。残水がある場合、次回使用時に吸水・吐水に影響する可能性があります。

5. 真空ポンプ排水管

- 1) 排水管は $\phi 40 \sim 50$ の水道用亜鉛メッキ鋼管等に真空ポンプ排水パイプを差し込み、接続部は大気開放にしてください。（P 21 参照）
- 2) 排水勾配を必ず付けてください。（運転終了後残水の無いように施工してください）

▲ 注意

- ・排水管出口は貯水槽には戻さず排水溝（または屋外）に導いてください。
- ・排水管は必ず水漏れ対策を行い固定してください。

6. サーモスタット（サーモバルブ）排水管

- 1) $\phi 40 \sim 50$ の水道用亜鉛メッキ鋼管等に接続して排水してください。（P 21 参照）
- 2) 排水勾配を必ず付けてください。（運転終了後残水の無いように施工してください）
- 3) 排水管出口は貯水槽に戻してください。
- 4) 排水管は必ず水漏れ対策を行い固定してください。
- 5) 貯水槽までの距離がある場合は管径を大きくしてください。

7. マフラ排気管

- 1) 付属のエキゾーストパイプ（呼び $40A$ ）を必ず使用し、耐震措置を講じてください。マフラ排気管フランジとの結合は必ず付属のガスケットを使用し、排気漏れのないようボルト及びナットで締め付けてください。
- 2) エキゾーストパイプと固定排気管（水道用亜鉛メッキ鋼管、呼び $40A$ 以上）は継手または溶接で結合し、排気漏れの無いように注意してください。
- 3) エキゾーストパイプの曲げはR 450 以上を確保してください。R 450 未満ではエキゾーストパイプの破損などの事故を招く恐れがあります。
- 4) 固定排気管は支持金具を使用してください。（下り勾配のこと）
- 5) 排気の出口は必ず屋外に設け、排気方向は下向きにして積雪、雨水の侵入を防止する措置を講じてください。（排気口に防虫メッシュ等を取付けないでください）
- 6) 塗装を行う場合は、耐熱塗料を使用してください。
- 7) サブマフラを設ける場合はトーハツ純正オプションを使用してください。なお、その際の排気管全長は $6m$ 以内での設定をしてください。（P 22 参照）
- 8) 排気管の全長は管の呼び径により異なりますので、下記に記す距離で排気管を設置してください。
 - ・呼び径 $40A$ ：フランジ部より $3m$ 以内
 - ・呼び径 $50A$ ：フランジ部より $6m$ 以内

8. 本機バッテリの選定、固定、管理

1) バッテリの選定


▲ 注意

バッテリの取扱いについてはバッテリに同梱されている取扱説明書を必ずよく読んでください。

本製品にはバッテリが付属されておりません。

以下の表を参照して、適正なバッテリを選んでください。

バッテリサイズ [mm]			バッテリ容量
L	W	H	12V 16Ah/5h, 12V 18Ah/10h
150	87	161	




*相当品：古河電池製 PC20AL-BS

2) バッテリの固定

▲ 注意

- ・バッテリの端子は必ず外側を向くように固定してください。
- ・バッテリケーブルをバッテリの端子に接続する際は、+端子から接続し、次に-端子を接続してください。
- ・バッテリ端子の向きに注意し、ケーブルの接続間違いには十分注意してください。
- ・バッテリからバッテリケーブルを外してのエンジン始動は、ショートなどのおそれがあります。必ずバッテリを接続した状態でエンジンを始動させてください。

- ① バッテリ台にバッテリラバーシートを置き、その上にバッテリを載せてください。
- ② ポンプと同送されているバッテリサポート、クランプ、ワッシャ、ウイングナットでバッテリを確実に固定してください。
- ③ 端子カバーが付いている赤色のバッテリケーブルをバッテリの+端子に接続し、+端子に端子カバーを被せてください。端子カバーの2本以上ケーブルが入っている場合、端子カバーからケーブルを抜かず、全てのケーブルをバッテリの+端子に接続し、端子カバーを被せてください。
- ④ 黒色のバッテリケーブルを-端子に接続してください。



3) バッテリの管理

▲ 注 意

- ・ご使用前に必ず自動充電器及びバッテリに付属されている取扱説明書をよく読んでください。
- ・自動充電器は湿気のない通気性の良い場所に設置してください。
- ・自動充電器は常時充電式です。雷による誘導雷被害が予測される地域では、サイジキラーの設置をおすすめします。販売店にご相談ください。
- ・自動充電器は棚等を設けて固定してください。(P 25 参照)
- ・自動充電器の放熱のため、ケース等で密閉しないでください。

付属の自動充電器で常時充電してください。

- ① 自動充電器の出力側の丸端子をポンプのバッテリ端子に接続してください。
(+側：赤コード、-側：黒コード)
- ② 自動充電器の入力側プラグを家庭用電源 (A C 1 0 0 V) に接続してください。また、必要に応じて避雷器を取り付けてください。
- ③ 充電ランプが点灯し充電を開始します。
- ④ 通常充電が完了しても常時接続したままとしてください。

9. 遠隔操作盤の取付

- 1) 遠隔操作盤は、P 2 4 の取付けピッチにて操作性を考慮した場所に取付けてください。
(取付け穴は 4 mmスクリュ用)
- 2) 電線管（鋼製または相当品）の取付けは任意の位置に穴を開けて取付けてください。

10. 機器間の配管及び結線

- 1) 配管
 - ①電線管（鋼製及び相当品）は地中埋設を原則とします。ただし、困難な場合は消防用設備基準により施設してください。
 - ②電線管先端は必ずブッシングを使用し、電線の保護を図ってください。また、各盤との固定はロックナット（ダブル）を使用してください。
- 2) 結線（機器間の結線図 P 2 8 参照）
 - ①本機と各盤の結線は耐火または耐熱電線（消防用設備基準）を使用してください。（太さ及び許容長さは結線図 P 2 8 参照）
 - ②各盤の端子台との接続は、丸形圧着端子（3 mm用）を使用し確実に固定してください。（フォーク形端子は使用しないでください）
 - ③自動充電器の入力電源（100 V）は、他の電気回路の開閉器または遮断機によって遮断されない配線にしてください。（非常電源専用受電設備基準参照）
 - ④落雷対策用にサージアブソーバの取付けを推奨いたします。ただし、直撃雷には対応できません。

11. ウエハチャッキバルブについて (LE 3000A)

- 1) 配管に取付ける時はウエハチャッキバルブのバイパスバルブが水平の位置になるよう取付けしてください。水平位置以外で取付けた場合は中の弁が重力の影響で全閉にならず、吸水不能の原因となる場合があります。
- 2) バイパスバルブは常時閉じておいてください。
バイパスバルブは時計回りで閉じ、反時計回りで開きます。

12. リレーボックス（オプション）

- 1) リレーボックスと電動バルブを取付ける際は、P16を参照してください。
- 2) バッテリの選定


⚠ 注意

- ・バッテリの取扱いについてはバッテリに同梱されている取扱説明書を必ずよく読んでください。
- ・リレーボックスは自動充電器が内蔵されております。常にAC100Vにて充電を行ってください。

リレーボックス（オプション）にはバッテリが付属されておりません。

以下の表を参照して、適正なバッテリを選んでください。


バッテリサイズ [mm]			バッテリ容量
L	W	H	12V 6Ah/10h
113	70	130	



*相当品：古河電池製 FTX7L-BS × 2個

資料1
ポンプ室の条件

ポンプ室関係図（参考）




ポンプ室

- 1, ポンプ設置のためのポンプ室については充分に風水害に耐えられる構造であること。
- 2, エンジンポンプ設置のための通気口を最低2ヶ所対面の上下に設けること。

資料 2-1
ポンプ本機の固定

LE シリーズ 本機取付関係図（参考）


LE1500A




資料2-2
ポンプ本機の固定

LEシリーズ 本機取付関係図(参考)

LE2000A






*1 マフラ排気フランジ形状




*2 排水パイプ形状(2か所)

(真空ポンプ排水、サーモバルブ排水)



JIS B 1178 J形 M10×200-平先
(後付けアンカボルトでも可)



フランジの取付方法

吐水口フランジ及び吸水口フランジとポンプ側の結合は、ネジ式の為下記の方法で締付てください。

吐水口フランジ締付トルク : 35~45Nm (締付角度で行う場合は、パッキン接触時から50°±5°)


吸水口フランジ締付トルク : 55~75Nm (締付角度で行う場合は、パッキン接触時から50°±5°)

注意! フランジの4か所(8か所)穴は、締付状態で位置が変わる為
フレキシブルホース側のフランジを必ずルーズフランジにしてください


資料2-3
ポンプ本機の固定

LE シリーズ 本機取付関係図（参考）

LE3000A






※1 マフラ排気フランジ形状




※2 排水パイプ形状（2か所）

（真空ポンプ排水、サーモバルブ排水）



JIS B 1178 J形 M10×200-平先
(後付けアンカボルトでも可)




資料3-1

吸水管の配管（地下水槽の場合）

ポンプ室設置関係図（参考）

LE1500A




資料3-2

吸水管の配管（地下水槽の場合）

ポンプ室設置関係図（参考）

LE2000A




資料3-3

吸水管の配管（地下水槽の場合）

ポンプ室設置関係図（参考）

LE3000A




資料4

吸水管の配管（地上水槽の場合）

LE700A
LE1500A
LE2000A
LE3000A

地上水槽設置関係図

不安定になりますので推奨できません
貯水槽上部からの吸水は空気溜まり発生で




LE700A
LE1500A
LE2000A
LE3000A

リレーBOX ASSY付属品	
①	リレーBOX
②	電動バルブ



資料5

吸水管の配管（電動バルブの接続）



資料6-1
吐出管の配管

LE1500A





フランジの取付方法

吐水口フランジ及び吸水口フランジとポンプ側の結合は、ネジ式の為下記の方法で継付てください。
吐出口フランジ継付トルク : 35~45Nm (継付角度で行う場合は、パッキン接触時から $50^\circ \pm 5^\circ$)
吸水口フランジ継付トルク : 55~75Nm (継付角度で行う場合は、パッキン接触時から $50^\circ \pm 5^\circ$)

注意! フランジの4か所(8か所)穴は、継付状態で位置が変わる為
フレキシブルホース側のフランジを必ずルーズフランジにしてください

資料6-2
吐出管の配管

LE2000A





フランジの取付方法

吐水口フランジ及び吸水口フランジとポンプ側の結合は、ネジ式の為下記の方法で締付てください。
吐水口フランジ締付トルク : 35~45Nm (締付角度で行う場合は、パッキン接触時から50°±5°)
吸水口フランジ締付トルク : 55~75Nm (締付角度で行う場合は、パッキン接触時から50°±5°)

注意! フランジの4か所(8か所)穴は、締付状態で位置が変わる為
フレキシブルホース側のフランジを必ずルーズフランジにしてください

資料6-3
吐出管の配管

LE3000A




消防予代199号（平成5年6月30日）による認定品を使用してください。

選定は下表の条件にて長さを決定してください。

フランジ部はルーズタイプを使用してください。


最大軸直角変位置 (h)		50	100	150	200	250	300	350	400
A	B	フレキシブルホースの全長 (L : 単位 mm)							
65	2 1/2	600	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
80	3	700	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100	4	700	900	1100	1200	1300	1400	1500	1600
125	5	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1800
150	6	800	1100	1300	1500	1600	1700	1800	1900

消防危第20号 ((財) 日本消防設備安全センター認定)




資料8

真空ポンプ排水管／エンジン冷却水配管／マフラ排気管



(上面より見た図)



資料9


サブマフラ取付関係図（オプション）

*「設置要領 7.マフラ排気管」参照

*ポンプ本体のマフラーから排気出口までの排気管全長は6m以内で施工すること。


*排気管全長が6mを超える場合は、御手数ですが販売代理店又は弊社営業担当まで御相談ください。

*破線部分はオプション品には該当しません。



排気騒音測定データ


機種	サブマフラー無し	サブマフラー有り	運転条件
LE1500A	101dB(A)	85dB(A)	1500L/min 0.4MPa
LE2000A	105dB(A)	86dB(A)	2000L/min 0.4MPa
LE3000A	104dB(A)	90dB(A)	3000L/min 0.4MPa




本騒音値は参考値であり、保証値ではありません。
挿絵はイメージです。実際の仕様とは異なることがあります。

資料10

遠隔操作盤



No.	名 称	配線長さ	部品番号
①	充電器本体	1.1m	
②	ワンタッチコネクターアイレット(丸穴) (本体付属)	0.4m	1BL-39035-0
③	延長コード	2.5m	1Y1-39084-0




自動充電器外観

自動充電器仕様書

仕様

型式	1076	
交流入力	相数	単相
	定格電圧	AC100V
	周波数	50～60Hz
直流出力	充電電圧	14.4V
	充電電流	0.8A未満
動作可能周囲温度	-20～50°C	
冷却方式	自然対流	
環境性能	防滴・防塵	IP65
機能	逆接続	自動遮断
	端子間ショート	自動遮断
	高温保護	自動遮断
本体サイズ	L×W×H	145×55×38mm
質量	400 g	







※曲げは、R450以上を確保してください。

部品名称	Iキノーストライプ (40A-1000-R11/2オネジ)
部品番号	601-39302-1
	20240123

資料13-1
機器間の結線図

LE700A
LE1500A
LE2000A
LE3000A




◎スリーブ等で圧着後絶縁処理してください

資料 13-2


1. リモートコントロールボックス（遠隔操作盤）は直列 3 個まで、並列 3 個の接続可能です。

2. 参考接続図 最大距離：300 m

【直列】



【並列】



3. リモートコントロールボックス（遠隔操作盤）の接続線を、他の電力ケーブル等と一緒にしないでください。


注意…やむを得ず、純正リモートコントロールボックス（遠隔操作盤）を使用せずスイッチ、表示灯類を、別の操作盤、制御盤等に組み込む場合は、回路、結線について十分に注意してください。

なお、この場合の故障については保証しかねる場合がございますので予めご了承ください。

資料 14-1

溶融亜鉛めっきを施した配管または溶融亜鉛メッキを施さない配管のうち
湿式の部分に用いる摩擦損失水頭線図

配管用炭素鋼钢管 (JISG3452-2004) 及び配管用アーク溶接炭素鋼钢管
(JISG3457-2005) のうち呼び厚さ7.9mmのものを使用する場合



資料 1 4 - 2

溶融亜鉛めつきを施した配管又は溶融亜鉛めつきを施さない配管のうち湿式の部分に用いる管継手及び
弁類の直管長さ換算表配管用炭素鋼鋼管 (JIS G 3452 - 1978) を使用する場合

大きさの 呼び名		A	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150	200	250
ねじ込み式	45° エルボ	B	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	3-1/2	4	5	6	8	10
	90° エルボ		0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	-	-
	リタンベンド(180°)		0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.5	1.7	2.0	2.3	2.8	3.3	-	-
	T又はクロス(分流90°)		0.5	0.7	0.8	1.1	1.4	1.9	2.2	2.8	3.5	4.2	4.9	5.5	-	-	-	-
溶接式	45° エルボ ロング	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1
	90° エルボ ロング	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2	1.5	1.8	2.3	2.9
	T又はクロス(分流90°)	-	-	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.3	2.9	3.5	4.0	4.5	5.6	6.6	-	-
バルブ	仕切弁	-	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3	1.8	2.2	2.2
	玉形弁	2.2	3.0	3.8	5.1	6.6	8.5	9.9	12.6	16.1	19.2	22.1	25.0	31.1	36.8	48.6	-	-
	アーンブル弁	1.1	1.5	1.9	2.6	3.3	4.3	5.0	6.3	8.1	9.6	11.1	12.5	15.6	18.5	24.4	-	-
	スイング逆止め弁	-	0.8	1.0	1.3	1.6	2.1	2.5	3.1	4.0	4.8	5.5	6.2	7.7	9.2	12.1	15.0	


(注) 径違いの管継手については、小さい方の径の呼びびを適用すること。

資料15

吸／吐出口取付関係図（新・旧）


旧

L3000BM-G
L2500CM-G




新


LE3000A




L2000AM-G



LE2000A
LE1500A




L1400AM-G



資料 16 オプションパーツ一覧 LE1500A、LE2000A、LE3000A

番号	部品名称	部品番号	LE1500A	LE2000A	LE3000A
1	サブマフラアッセンブリ	1Y1-02360-1	○	○	○
	*マフラ本体	1Y1-02362-0			
	*マフラカバー	1A1-02364-0			
	*エキゾーストパイプ (40A-2000mm-50A)	1A1-39312-1			
	*エキゾーストパイプ (50A-2000mm-50A)	1A1-39314-1			
	*ガスケット (40A)	121-02321-1			
	*ガスケット (50A)	151-02321-0			
	*M8/M10 ボルト、ナット、スプリングワッシャ、ワッシャ	—			
2	エキゾーストパイプ (40A-1000mm-50A)	1K0-39312-1	○	○	○
3	エキゾーストパイプ (50A-1000mm-50A)	1CF-39314-0	○	○	○
4	エキゾーストパイプ (50A-1000mm-R1 1/2オスネジ)	1CF-39302-0	○	○	○
5	エルボ	1J8-02397-0		○	○
	エルボ	1J9-02397-0	○		
5	スペーサ (100A)	1J7-40008-0		○	
	スペーサ (150A)	1J8-40009-0			○
7	リモートコントロールボックス(遠隔操作盤)	193-42040-1	○	○	○



下記の項目をチェックし記入後、お手数ですがお近くのトーハツ営業所までFAXを送信してください。

トーハツ株式会社	営業所	記入日	年	月	日
お客様のお問合わせ先会社名			担当者様		
ご連絡先電話番号			FAX番号		
販売店名					
機種	機番	納入年月	年	月	
発生年月日	年	月	日	用途	


1,発生直前に何かありましたか？

(移設の為の配線変更工事、バッテリ交換、落雷、大雨による水没・・等)

2,バッテリの充電状態はどうですか？

3,各ヒューズのチェックをお願いします。

① 黒：15 A



4,リコイルでの手動運転、セルスタートでの手動運転、ポンプ本機オペレーションパネルの自動運転・・等
チェックして問題はありませんか？

5,改造配線はしていませんか？

例) ポンプの各表示器の信号を集中操作盤に接続している。

6,ポンプの設置状態は問題ありませんか？ 例) 雨水が降り懸かっている。

7,具体的に不具合状況を記してください。

適用型式：LE1500A/LE2000A/LE3000A

LE1500Aポンプ仕様書

1. 尺寸及び質量

全 長 ; 約 745 mm
全 巾 ; 約 748 mm
全 高 ; 約 756 mm
乾 燥 質 量 ; 約 110 kg

2. ポンプ

形 式 ; 片吸込1段タービンポンプ
真 空 ポ ン プ ; オイルレス式4翼偏心ロータリ真空ポンプ（大型ストレーナ付）
吸水管フランジ ; 呼び80 JIS B2210 呼び圧力10K鉄鋼製管フランジ（FF）
放水管フランジ ; 呼び65 JIS B2210 呼び圧力10K鋼鉄製管フランジ（FF）

3. エンジン

形 式 ; 横形2気筒水冷2ストロークガソリン（冷却水還流式）
内 径 × 行 程 ; 81 mm × 78 mm
総 排 気 量 ; 804 mL
出 力 ; 44.2 kW
燃料タンク容量 ; 約24 L
オイルタンク容量 ; 約1.6 L
燃 料 消 費 量 ; 約11 L/h（定格放水時）
点 火 方 式 ; デジタルC. D. イグニッション式
潤 滑 方 式 ; 分離給油式
始 動 方 式 ; 自動始動式、セルスタータ式、リコイルスタータ式
燃 料 供 給 装 置 ; 電子制御燃料噴射
吸 水 方 式 ; 自動吸水式、手動吸水式
バッテリ容量 ; 12V16Ah/5h, 12V18Ah/10h
点 火 プ ラ グ ; NGK BPR7HS-10
保 安 装 置 ; オーバーヒート防止装置（自動復帰機能付）
エンジンオイル不足警告装置
吸水不能時警告装置
バッテリー電圧低下時警告装置
過回転防止装置（電子ガバナ）


4. 定格性能 ; 1500 L/min / 0.4 MPa


※環境条件「標準状態」時の性能

5. 自動盤 ; リモートボックス × 1

6. 充電器 ; 自動充電器（入力AC100V-出力DC14.4V）

LE1500A ポンプ性能曲線





注 フランジの4か所／8か所穴は、締付状態で位置が変わるので
フレキシブルホース側のフランジを必ずルーズフランジにしてください

PART NAME	190409	MODEL	LE1500A
PART NO.	OUTLINE DRAWING		
A 吐出側フランジ	呼び65 JIS B 2210 10K(FF)		
B 吸水側フランジ	呼び80 JIS B 2210 10K(FF)		

TOHATSU CORPORATION

LE2000Aポンプ仕様書

1. 尺寸及び質量

全 長 ; 約 745 mm
全 巾 ; 約 748 mm
全 高 ; 約 756 mm
乾燥質量 ; 約 110 kg

2. ポンプ

形 式 ; 片吸込1段タービンポンプ
真 空 ポ ン プ ; オイルレス式4翼偏心ロータリ真空ポンプ（大型ストレーナ付）
吸水管フランジ ; 呼び100 JIS B2210 呼び圧力10K (FF)
放水管フランジ ; 呼び65 JIS B2210 呼び圧力10K (FF)

3. エンジン

形 式 ; 横形2気筒水冷2ストロークガソリン（冷却水還流式）
内 径 × 行 程 ; 81 mm × 78 mm
総 排 気 量 ; 804 mL
出 力 ; 44.2 kW
燃料タンク容量 ; 約24 L
オイルタンク容量 ; 約1.6 L
燃 料 消 費 量 ; 約16.5 L/h (定格放水時)
点 火 方 式 ; デジタルC. D. イグニッション式
潤滑方式 ; 分離給油式
始動方 式 ; 自動始動式, セルスタート式, リコイルスタート式
燃料供給装置 ; 電子制御燃料噴射
吸水方 式 ; 自動吸水式, 手動吸水式
バッテリ容量 ; 12V16Ah/5h, 12V18Ah/10h
点火プラグ ; NGK BPR7HS-10
保安装 置 ; オーバーヒート防止装置（自動復帰機能付）
エンジンオイル不足警告装置
吸水不能時警告装置
バッテリー電圧低下時警告装置
過回転防止装置 (電子ガバナ)


4. 定格性能 ; 2000 L/min / 0.4 MPa

※環境条件「標準状態」時の性能

5. 自動盤 ; リモートボックス × 1

6. 充電器 ; 自動充電器 (入力AC100V-出力DC14.4V)


LE2000A ポンプ性能曲線



試験条件

① 環境条件	
大気圧	1013 hPa
気温	20 °C
湿度	67 %
水温	20 °C
② 吸水条件	
吸水高さ	1 m
横引長さ	0.5 m
吸管深さ	0.5 m
吸水管径	呼び 100

180926



注 フランジの4か所／8か所穴は、締付状態で位置が変わるので
フレキシブルホース側のフランジを必ずフルーツフランジにしてください

181031	MODEL	LE2000A
PART NO.	OUTLINE DRAWING	
PART NO.	1AE-80066-0C0	

A 放水管フランジ	呼び径65 JIS B 2210 10K (FF)
B 吸水管フランジ	呼び径100 JIS B 2210 10K (FF)

TOHATSU

TOHATSU CORPORATION

LE3000Aポンプ仕様書

1. 尺寸及び質量

全 長 ; 約 733 mm
全 巾 ; 約 748 mm
全 高 ; 約 863 mm
乾 燥 質 量 ; 約 122 kg

2. ポンプ

形 式 ; 片吸込1段タービンポンプ
真 空 ポ ン プ ; オイルレス式4翼偏心ロータリ真空ポンプ（大型ストレーナ付）
吸水管フランジ ; 呼び150 JIS B2210 呼び圧力10K (R F)
放水管フランジ ; 呼び100 JIS B2210 呼び圧力10K (F F)
(呼び 100 ウエハーチャッキバルブ付属)

3. エンジン

形 式 ; 横形2気筒水冷2ストロークガソリン（冷却水還流式）
内 径 × 行 程 ; 81 mm × 78 mm
総 排 気 量 ; 804 mL
出 力 ; 44.2 kW
燃料タンク容量 ; 約24 L
オイルタンク容量 ; 約1.6 L
燃 料 消 費 量 ; 約20 L/h (定格放水時)
点 火 方 式 ; デジタルC. D. イグニッション式
潤 滑 方 式 ; 分離給油式
始 動 方 式 ; 自動始動式, セルスタート式, リコイルスタート式
燃 料 供 給 装 置 ; 電子制御燃料噴射
吸 水 方 式 ; 自動吸水式, 手動吸水式
バッテリ容量 ; 12V16Ah/5h, 12V18Ah/10h
点 火 プ ラ グ ; NGK BPR7HS-10
保 安 装 置 ; オーバーヒート防止装置（自動復帰機能付）
エンジンオイル不足警告装置
吸水不能時警告装置
バッテリー電圧低下時警告装置
過回転防止装置 (電子ガバナ)


4. 定格性能 ; 3000 L/min / 0.4 MPa


※環境条件「標準状態」時の性能

5. 自動盤 ; リモートボックス × 1

6. 充電器 ; 自動充電器 (入力AC100V-出力DC14.4V)

LE3000A ポンプ性能曲線






181031	MODEL	LE300A
PART NO.	OUTLINE DRAWING	
PART NO.	1AD-80066-0B0	
		TOHATSU
		TOHATSU CORPORATION


トラブルシューティング

始動不能の場合




トラブルシューティング

吸水不能の場合




トラブルシューティング


吐出不能の場合




■遠隔操作盤による自動運転モード作動系統図



■オペレーションパネルによる自動運転モード作動系統図





INSTALLATION MANUAL

FOR STATIONARY FIRE PUMP

LE1500A
LE2000A
LE3000A

適用機番：0494BC～

OWNER'S
MANUAL
No.003-25012-5

トーハツ株式会社

〒174-0051
東京都板橋区小豆沢 3-5-4
Tel: 03-3966-3115