OWNER'S MANUAL

オーナーズマニュアル



OB No.003-26120-1 BB1



TOHATSU CORPORATION



はじめに

<概要>

TOCS 4.3" LCD ディスプレイは、エンジンと接続されたセンサーのパラメータをモニタリングできる多機 能ディスプレイです。ディスプレイには、単一のエンジンからのデータが表示されます。

NMEA2000 ゲートウェイを使用すると、アナログ信号または SAE J1939 を介してエンジンデータを取得 し、それらを変換して NMEA2000 ネットワークに接続できます。エンジンデータに加えて、ディスプレイ では最大 4 つのアナログセンサーを設定できます(燃料タンクレベル、舵角、清水タンクレベル、汚水タ ンクレベルから複数選択)。

NMEA 2000 接続を使用すると、風速、方位、GPS、速度、深度データなど、ネットワーク上の他のデバイ スからのナビゲーションデータを表示できます。

以下は、2 つのディスプレイを備えたアプリケーションの例です。1 つはゲートウェイとして使用され、もう1 つは NMEA2000 モニターとして使用されます。





適合モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
部品構成	1
安全に関する情報	2
取り付け方法・・・・・・	2
MFS 75-140A クランプの取付け	3
ディスプレイリードワイヤ一覧	4
エンジンデータ一覧	5
操作	7
受信信号の優先順位・・・・・・	7
オン・オフ仕様	7
ボタン一覧・・・・・	7
レイアウト一覧	8
レイアウトの変更・・・・・	8
スクリーンの削除・・・・・	8
表示データの変更・・・・・・	8
システムフローチャート・・・・・	9
センサーフローチャート・・・・・	11
デジタルトリムセンサ設定・・・・・	13
フュエルタンクセンサ設定・・・・・	14
時刻の設定・・・・・・	17
総燃料消費量のリセット・・・・・	18
ゲートウェイ機能・・・・・	19
MFS 40/50A ワーニング表示一覧	21
MFS 75/90/115/140A ワーニング表示一覧	22
配線図	23

<適合モデル>

MFS25/30D,MFS 40/50A (013179AE~), MFS60A, MFS75/90/115/140A MD 40/50B2 (004743AE~), MD 75/90C2 (011819AE~), MD 115A2 (011828AE~) ,BFT 70/90AK1, BFT 150A

<部品構成>



TOCS 4.3" LCD ディスプレイキット P/N: 3ZG-72630-0

No.	部品名	部品番号	数量
	TOCS 4.3" LCD ディスプレイキット	3ZG-72630-0	
1	TOCS 4.3" LCD ディスプレイ	3ZG-72631-0	1
2	*取付用スクリュ、ワッシャセット		1
3	*ベゼル - 4.3" LCD ブラック	S681-A2C1083230001	1
4	*サンカバー - 4.3" LCD ディスプレイ	S681-B00046301	1
5	*pig-tail ケーブル w/ MX150 コネクタ		1
6	*EASY LINK コネクティングケーブル	S681-A2C59500139	1
7	*穴あけ用テンプレート		1
8	*取扱説明書(英文)		1
9	*取付指示書(英文)		1
10	エンジンドロップケーブル=2M	3ZG-76131-0	1
11	ターミネーター (MALE)	3ZG-76153-0	1
12	T-コネクタ	3ZG-76151-0	3
13	ターミネーター(FEMALE)	3ZG-76152-0	1
14	バッテリケーブル	3ZG-76120-0	1
15	バックボーンケーブル =2M	3ZG-76132-0	1
16	クランプ	3ZG-72973-0	1







<安全に関する情報>

このマニュアルを読んで、その指示に従ってください。本書では、人命に関わる危険や物的損傷が発生する おそれがある場合に、下記の表示を行い、注意を促しています。

▲注意

怪我をしたり、製品、又は設備に損傷を与えるような危険、又は不安全な行為。

O Note

点検整備を容易にし、指示を明確にするための情報を示します。

<取り付け方法>

▲注意

取り付けの際は、バッテリを取り外して行ってください。 18 AWG (0.75sq相当) 以上のビニル絶縁電線 を使用してください。電線が、エンジンや排気熱から溶融したり、動い ている部品と干渉されないことを確認してください。

- 1. 位置:ディスプレイは、方位磁針から少なくとも300 mm(12インチ)に離して設置する必要があります。
- 2. バッテリを外します。
- 3. ディスプレイからベゼル(保護カバー)を外します。
- 4. ディスプレイ後方に配線用のクリアランスを80mm確保 できる位置に直径111mmの穴を開けます。



1. ケーブルを穴に通し、コネクタを差し込みます。

○ Note M12コネクタは慎重に差し込んでください。

- 2. 前面からディスプレイを付属のネジとワッシャーを使用し、取り付けます。
- 3. ベゼルを取り付けます。





<MFS 75-140A クランプの取付け>

クランプ(P/N: 3SS-06973-0)は、キットに同梱されています。エンジンドロップケーブルのコネクタをブ ラケットに固定するのに使用してください。

手順

1. ノブをつまんでブラケットからプラグを外します。



- 2. メインハーネスからプラグを外します。
- 3. エンジンドロップケーブルを接続します。
- 4. クランプをエンジンドロップケーブルカプラーの溝にスライドさせて取り付けます。



5. クランプをブラケットに取付けます。



エンジンドロップケーブルコネクタ





<ディスプレイリードワイヤ一覧>

Pig-tail ケーブルのディスプレイリードワイヤは、必要なワイヤをギボシでかしめてご使用ください。使用 しない配線は、銅線がむき出しにならないよう保護してください。



Pig-tail ケーブル

ディスプレイリードワイヤ

Pin no.	名称	機能	ワイヤ色
1	Power(+)	電源(+)	レッド
2	GND(-)	アース(-)	ブラック
3	-	-	ホワイト
4	Frequency input (周波数)	エンジン回転数	グリーン
5	CAN L	SAE J1939	ブルー
6	CAN H	SAE J1939	ブルー/ホワイト
7	Ignition	キーオン電源	イエロー
8	Resistive Pin8 (0-400 Ω)	トリム	グレー
9	Resistive Pin9 (0-400 Ω)	燃料レベル	ブラウン
10	-	-	ライトブルー
11	Current Pin 11 (4-20mA)	清水タンクレベル	ライトブルー
12	Current Pin 12 (4-20mA)	汚水タンクレベル	パープル





<エンジンデータ一覧>

MFSモデル

MFS-EJJV						
		入	力	出	力	
アイコン	項目	NMEA	Analog	NMEA	Easy	単位
		2000	sensor	2000	Link	
囚	Engine rpm					rom
0	エンジン回転数	•	•	•	_	1pm
TRIM	Trim	•*		•*		%
47	トリム			•	•	70
120	Boost pressure	_	_	_	_	har / nsi / kPa
~~·	マニフォールド気圧					
2	Engine coolant temperature**		_		•	°C/°F
S.	エンジン冷却水温度**	•		•	•	
÷ †	Battery voltage				•	V
	バッテリ電圧			-	-	v
	Fuel consumption		_	_	-	gal/hまたはl/h
₽u	燃料消費量					
Bì	Total Fuel consumption		_	•	•	GalまたはI
■ *	総燃料消費量	-		-	-	
\mathbf{X}	Total engine operating hours				•	h
	総運転時間	-	-	-	-	

*NMEA2000 トリム信号は、トリムセンサデジタルを使用してMFS 75-140Aでのみ利用可能です。 **エンジン冷却水通路壁温度:MFS 40-60AおよびMFS 75-140A





BFTモデル

		入	力	出	力	
アイコン	項目	NMEA	Analog	NMEA	Easy	単位
		2000	sensor	2000	Link	
囚	Engine rpm					rom
0	エンジン回転数	-	-	-	-	1pm
TRIM	Trim					0/
47	トリム	•	-			/0
12	Boost pressure		_			har / nci / kPa
Care.	マニフォールド気圧		_	•	•	bai / psi / ki a
지	Engine coolant temperature		_			° C / ° F
S I	エンジン冷却水温度		_	•	•	07 1
÷ ÷	Battery voltage					V
1997 - 199	バッテリ電圧			•	•	v
	Fuel consumption		_	_	_	$\sigma_{al}/h = t_{l}/h$
₽ u	燃料消費量					501/11 & / C 1&1/11
Bì	Total Fuel consumption		_	_	_	Gal = t + l + l
"	総燃料消費量	•				
\mathbf{Y}	Total engine operating hours				_	h
	総運転時間					





<操作>

TOCS4.3"LCD ディスプレイは、汎用性の高いデバイスです。NMEA 2000 ネットワーク上の接続された、または他のエンジン操作を一つの画面でモニタリングすることが可能です。最初にディスプレイを起動したとき、またはリセットしたときに表示されるエンジンを選択します。表示されるエンジンはメニューから変更が可能です。設定で非表示を選択したエンジンのデータは表示されません。

<受信信号の優先順位>

同じデータが複数のソースから入手できる場合、受信信号の優先順位は次のとおりです。

- 1. アナログ入力
- 2. SAE J1939
- 3. NMEA 2000

<オン/オフ仕様>

ディスプレイのオン・オフ操作は、配線の接続方法によって異なります。通常は、船外機のキーON と連動 させます。TOHATSU ロゴとソフトウェアバージョンが表示され、10 秒以上表示された最後のページが表 示されます。初めてオンにした場合、表示するエンジンの ID (インスタンスナンバー)を選択するよう求め るメッセージが表示されます (SAE J1939 または NMEA 2000)。エンジンが周波数入力で接続されている場 合、この割り当てにより NMEA 2000 で送信されるエンジンの ID が決定されます。

<ボタン一覧>

ボタン	機能
	・メニューを開く ・前のページに戻る
< >	・ページのスクロール ・項目の選択(スライド)
ENTER	・サブメニューを開く ・項目の確定





<レイアウト一覧>





SINGLE :単一データのみ表示



ENGINE QU	AD SCREEN	\$ 1	6:57
050	Ŵ	0.8	Eng1 bar
RUDDER	Θ.	87	°C
	÷	12.2	v
Engine 1		81	Eng 1 %
148 2	<u>ب</u>	4.5	bar
	0	3250	RPM
		Page	4/4

TRIPLE:3 分割画面

QUAD:4 分割画面

<レイアウトの変更>

SCREEN CONFIG > Select Screen to edit から変更したいページを選択> SELECT LAYOUT にて希望のレイア ウトを選択します。

<スクリーンの削除>

SCREEN CONFIG > Select Screen to edit > SELECT LAYOUT から REMOVE PAGE を選択します。

<表示するエンジンの選択>

SCREEN CONFIG > Select Screen to edit > SELECT LAYOUT > SELECT ENGINE DATA TO SHOW から表示す るエンジンを選択します。

または SYSTEM CONFIG > Reset > Reset factory を選択してリセットします。

<表示データの変更>

SCREEN CONFIG > Select Screen to edit > SELECT LAYOUT > SELECT ENGINE DATA TO SHOW > Select Field to Edit にて変更したいデータを選択(緑*1) > Change Value にて希望のデータを選択(赤*1) *1選択中のデータは緑色(赤色)で表示されます。

* SELECT LAYOUT にて SINGLE PAGE を選択した場合、Select Field to Edit は省略されます。





003-26120-1









*1ダンピング:ディスプレイに表示される数値を安定させる機能です。



















<デジタルトリムセンサ設定>

TOCS 4.3"LCDディスプレイは、アナログトリムセンサが初期設定されています。オプションのトリムセン サアッシ(デジタル)が取り付けられているMFS 75-140Aモデル、またはすべてのBFTモデルでは、トリムセ ンサの設定をオフにする必要があります。

1.	SENSOR CONFIGを選択	V	SYSTEM CONFIG	FIG ALARMS
	"ENTER"ボタンを押す	ENTER	SENSOR CONFIG	
2. '	'ENTER"ボタンを押す	ENTER	SENSOR CONFIG	
			Resistive Pin 8	Trim
			Resistive Pin 9	Off
			Current Pin 11	Off
			Current Pin 12	Off
3.	"Off"を選択	Λ	Resistive Pin 8	
				Off
	"ENITED"ギタンを囲す		Input	Trim
	LINI LIN JN X Z YT 9	ENTER		Fresh Water
				Rudder
				Fuel
4.	"MENU"ボタンで			
	メインメニューに戻る			





<フュエルタンクセンサ設定>

TOCS 4.3"LCDディスプレイは、3-180Ω(欧州タイプ)のレベルセンサが初期設定されています。日本国内 で使用されている110-3Ω、150-0Ωのセンサーの場合は、手動で燃料センサの設定をする必要がありま す。センサーを水平にした状態で、3 Point Cal (3点間距離の調節)を行ってください。起動してからディス プレイのメーターに燃料量が反映されるまで時間がかかります。燃料量の確認は数分置いてから行ってく ださい。

1.	SENSOR CONFIGを選択	V	(A)	\checkmark	
	"ENTER"ボタンを押す		SYSTEM CONFIC	G SCREEN CONFIG	ALARMS
		ENTER	a		
			SENSOR CONFIG	;	
2	Resistive Pin 9を選択				
2.		V	SENSORC	ONFIG	
	"ENITED"ギクンを押す		Resistive	e Pin 8	Trim
	ENTER 小ダンを打り		Resistiv	e Pin 9	Off
		ENTER	Current I	Pin 11	Off
			Current I	Pin 12	Off
			Frequen	cy Input Config	Off
0					
3.	"ENTER"ホダンを押す	ENTER	Resistive P	in 9	
			Input		Off
			-		
4	"Fuel"を選択		Resistive P	in 9	
		V		Fre	esh Water
	"FNITER"ボタンを押す				Rudder
		ENTER	Input		Fuel
				Eng Oil Temp	40-120 °C
				Engine Oil Temp	50-150°C





5.	"Calibration"を選択		Resistive Pin 9	
		ENTER	Input Show Value As Calibration	Fuel Tank 1 Config Fuel
6.	"Calibration"を選択	V	Fuel	
	"ENTER"ボタンを押す	ENTER	Tank Volume Sensor Type Calibration	0 L 3-180 Ohm Not Calibrated
7.	"Do 3 Point Cal"を選択		Fuel	
	"ENTER"ボタンを押す	ENTER	Calibration	Delete Cal Do 1 Point Cal Do 3 Point Cal
8.	センサーを空の位置に設定し	ENTER	Calibration Step: 1 Confirm Empty Tank	
	抵抗値が安定したら		Full to: 0 %	
	"ENTER"ボタンを押す		Wait for Stable Res. Val Actual Resistor Value:	ue





9.	センサーを中間位置に設定し、 抵抗値が安定したら "ENTER"ボタンを押す	ENTER	Calibration Step: 2 Fill The Following Quantity Full to: 50 % Wait for Stable Res. Value Actual Resistor Value:
10.	センサーを満タンの位置に設定し 抵抗値が安定したら "ENTER"ボタンを押す	ENTER	Calibration Step: 3 Fill The Following Quantity Full to: 100 % Wait for Stable Res. Value Actual Resistor Value:

11. "MENU"ボタンで

メインメニューに戻る







<時刻の設定>

GPS モジュール接続時、UTC+0h(世界標準時)が表示されます。日本で使用される場合は UTC+9h に手動 で設定してください。

1.	SYSTEM CONFIG を選択	V		<u>î</u>
"EN⁻	FER"ボタンを押す	ENTER	SYSTEM CONFIG ALL	ARMS
2. '	'Clock"を選択	V	SYSTEM CONFIG Units	
"EN⁻	「ER"ボタンを押す	ENTER	Damping Clock EasyLink J1939 Gateway Reset	
3. '	'Clock Offset"を選択	V	Clock	
"EN	ITER"ボタンを押す	ENTER	Clock Format Clock Offset	12h + 0h
4. '	'+9h"を選択します		Clock	
"EN	「ER"ボタンで実行します		Clock Offset	+7h +8h + 9h +10h +11h +12h





<総燃料消費量のリセット>

TOCS4.3"LCD ディスプレイは総燃料消費量を記録します。 次の手順でリセットが可能です。

1.	"SYSTEM CONFIG"を選択 "ENTER"ボタンを押す	ENTER	SYSTEM CONFIG Image: CREEN CONFIG SCREEN CONFIG ALARMS SENSOR CONFIG SENSOR CONFIG	
2.	"Reset"を選択 "ENTER"ボタンを押す	V ENTER	SYSTEM CONFIG EasyLink JT939 Gateway Reset	
3.	"Reset Total Fuel"を選択 "ENTER"ボタンを押す	V ENTER	RESET Reset Factory Reset Total Fuel 323.41	
4.	"YES"を選択 "ENTER"ボタンを押す	V ENTER	Reset Total Fuel RESET YES NO	
			Reset Total Fuel used	





<ゲートウェイ機能>

アナログ信号データを複数の TOCS4.3"LCD ディスプレイまたはその他の NMEA2000 デバイスで共有および 表示することが可能です。

Γ		▲注意		
	アナログトリム信号のゲートウェイ機能は、MFS ないでください。エンジンインスタンスナンバー	SおよびMDモデルに が正しく表示された	は使用できません。ゲートウ い可能性があります。	7ェイ機能をオンにし
Re	sistive Pin 8 でゲートウェイ機能を使用する	3場合		
1.	"SENSOR CONFIG"を選択	V		
	"ENTER"ボタンを押す	ENTER	SYSTEM CONFIG SENSOR CONFIG	G ALARMS
2.	"ENTER"ボタンを押す	ENTER	SENSOR CONFIG	
			Resistive Pin 8 Resistive Pin 9 Current Pin 11 Current Pin 12	Trim Off Off Off
3.	"NMEA2000 Gateway"を選択	V	Resistive Pin 8	
	"ENTER"ボタンを押す		Input Show Value As Calibration	Trim Engine 1 Not Calibrated
		ENTER	NMEA2000 Gateway	Off





4. "On"を選択



"ENTER"ボタンを押す

ENTER

Resistive Pin 8	
NMEA2000 Gateway	Off On





〈MFS40/50A ワーニング表示一覧〉

内网	TOCS 4.3"				
	ブザー	ESG 制御	ポップアップ	アクティブアラーム 表示	
エンジン過回転	連続音	高速 ESG	Engine* Rev Limit Exceeded	Engine* Rev Limit Exceeded	
油圧低下	連続音	低速 ESG	Engine* LowOil Pressure	Engine* LowOil Pressure	
エンジン温高温	連続音	低速 ESG	_	_	
エンジン温異常高温	連続音	強制アイドル	Engine* Over Temperature	Engine* Over Temperature Engine* Power Reduction	
バッテリ電圧低下	_	_	Engine* Low System Voltage	Engine* Low System Voltage	
センサ電源故障	_	低速 ESG	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
#1 フュエルインジェクタ 故障	_	_	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
#2 フュエルインジェクタ 故障	_	_	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
#3 フュエルインジェクタ 故障	_	_	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
#1 イグニッションコイル 故障	_	_	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
#2 イグニッションコイル 故障	_	_	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
#3 イグニッションコイル 故障	_	_	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
FFP 故障	_	_	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
TPS 故障	_	_	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
エンジン温度センサ故障	_	低速 ESG	Engine* Check Engine	Engine* Power Reduction	
MAP/MAT センサ故障	_	低速 ESG	Engine* Check Engine	Engine* Power Reduction	
センサ電源上昇	_	_	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
センサ電源低下		_	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
オイル交換時期お知らせ	_	_	—	_	

「*」はエンジン No.





〈MFS75/90/115/140A ワーニング表示一覧〉

	TOCS 4.3"				
	ブザー	ESG 制御	ポップアップ	アクティブアラーム 表示	
エンジン過回転	連続音	高速 ESG	Engine* Rev Limit Exceeded	Engine* Rev Limit Exceeded Engine* Power Reduction	
油圧低下	連続音	低速 ESG*1	Engine* LowOil Pressure	Engine* LowOil Pressure	
エンジン温高温	連続音	低速 ESG*1	Engine* Over Temperature	Engine* Over Temperature	
エンジン温異常高温	連続音	低速 ESG*2	Engine* Over Temperature	Engine* Over Temperature	
バッテリ電圧低下		_	Engine* Low System Voltage	Engine* Low System Voltage	
#1 フュエルインジェクタ 故障		_	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
#2 フュエルインジェクタ 故障	_	_	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
#3 フュエルインジェクタ 故障	_	_	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
#4 フュエルインジェクタ 故障	_	-	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
CPS/CAS 故障	_	_	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
TPS 故障	_	_	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
エンジン温度センサ故障	_	低速 ESG*1	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
MAP センサ故障	_	低速 ESG*1	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
MAT センサ故障	_	_	Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
バッテリ過充電		低速 ESG*1	Engine* Check Engine	_	
油圧 SW 故障			Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
トリムセンサ故障			Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
アイドリング回転異常			Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
吸気圧異常			Engine* Check Engine	Engine* Check Engine	
オイル交換時期お知らせ		_	Engine* Maintenance Needed	_	

*1 2800rpm

*2 1800rpm



「*」はエンジン No.



...

<配線図>

アナログトリムセンサ(標準)



ディスプレイリードワイヤカラーコード				
コード	カラー	機能		
В	ブラック	アース		
Y	イエロー	+12V =-ON		
Gr	グレー	トリム信号		
R*	レッド	+12V 常時 ON		

メーターリードワイヤカラーコード				
コード	カラー	タグ	機能	
В	ブラック	GND	アース	
Y	イエロー	TAC-	アース	
W	ホワイト	TAC+	タコメータ信号	
Lg	ライトグリーン	OIL	オイル信号	
R	レッド	BAT+	+12V +-ON	

部品	
No.	部品名
1	リモートコントロールヘッドアッシ (RC12F)
2	TOCS 4.3" LCD ディスプレイ
3	メータリードワイヤ L=8000 (26')
4	エンジンドロップケーブル
5	ターミネーター (FEMALE)
6	T-コネクタ
7	ターミネーター (MALE)
8	バッテリケーブル
9	バックボーンケーブル
10	GPS モジュール





デジタルトリムセンサ (オプション)



ディスプレイリードワイヤカラーコード			
コード	カラー	機能	
В	ブラック	アース	
Y	イエロー	+12V +-ON	
R*	レッド	+12V 常時 ON	

メータ			
コード	カラー	タグ	機能
В	ブラック	GND	アース
Y	イエロー	TAC-	アース
W	ホワイト	TAC+	タコメータ信号
Lg	ライトグリーン	OIL	オイル信号
R	レッド	BAT+	+12V ≠-ON

No.	部品名
1	リモートコントロールヘッドアッシ (RC12F)
2	TOCS 4.3" LCD ディスプレイ

部品

2	TOCS 4.3" LCD ディスプレイ
3	メータリードワイヤ L=8000 (26')
4	エンジンドロップケーブル
5	ターミネーター (FEMALE)
6	T-コネクタ
7	ターミネーター (MALE)
8	バッテリケーブル
9	バックボーンケーブル
10	GPS モジュール





二基掛け デジタルトリムセンサ (オプション)



ディスプレイリードワイヤカラーコード		
コード	カラー	機能
В	ブラック	アース
Y	イエロー	+12V =-ON
R*	レッド	+12V 常時 ON

ディス	プレイリードワイヤ	^ッ カラー:	$\neg - F$
コード	カラー	タグ	機能
В	ブラック	GND	アース
Y	イエロー	TAC-	アース
W	ホワイト	TAC+	タコメータ信号
Lg	ライトグリーン	OIL	オイル信号
R	レッド	BAT+	+12V =-ON

部	品
No.	部品名
1	リモートコントロールヘッドアッシ (RC12F)
2	TOCS 4.3" LCD ディスプレイ
3	メータリードワイヤ L=8000 (26')
4	エンジンドロップケーブル
5	ターミネーター (FEMALE)
6	T-コネクタ
7	ターミネーター (MALE)
8	バッテリケーブル
9	バックボーンケーブル
10	GPS モジュール





BFT 75/90AK1, BFT 150A



ディスプレイリードワイヤカラーコード		
コード	カラー	機能
В	ブラック	アース
Y	イエロー	+12V ≠-ON
R*	レッド	+12V 常時 ON

ディスプレイリードワイヤカラー		
コード	カラー	機能
Gr	グレー	タコメータ信号
B/Y	ブラック/イエロー	+12V ≠-ON
Y	イエロー	オイル信号
В	ブラック	アース
R/W	レッド/ホワイト	ボートアクセサリライト+
Y/L	イエロー/ブルー	トリム信号

No.	部品名
1	サイドリモートコントロールボックスアッシ
2	TOCS 4.3" LCD ディスプレイ
3	コントロールパネルケーブルアッシ
(4)	PGM インディケーターコード
5	エンジンドロップケーブル
6	ターミネーター (FEMALE)
7	T-コネクタ
8	ターミネーター (MALE)
9	バッテリケーブル
10	バックボーンケーブル
(1)	GPS モジュール







ディスプレイリードワイヤカラーコード		
コード	カラー	機能
В	ブラック	アース
Y	イエロー	+12V +-ON
R*	レッド	+12V 常時 ON

ディス	プレイリードワイヤカラ	7 —
コード	カラー	機能
Gr	グレー	タコメータ信号
B/Y	ブラック/イエロー	+12V ≠-ON
Y	イエロー	オイル信号
В	ブラック	アース
R/W	レッド/ホワイト	ボートアクセサリライト+
Y/L	イエロー/ブルー	トリム信号

部	
No.	部品名
1	サイドリモートコントロールボックスアッシ
2	TOCS 4.3" LCD ディスプレイ
3	コントロールパネルケーブルアッシ
4	エンジンドロップケーブル
5	ターミネーター (FEMALE)
6	T-コネクタ
7	ターミネーター (MALE)
8	バッテリケーブル
9	バックボーンケーブル
10	GPS モジュール



	不許可複製
名称	TOCS 4.3" LCD ディスプレイ 取扱説明書
発行	トーハツ株式会社(サービス課
発行日	2022 年 4 月(第二版)

OWNER'S MANUAL

オーナーズマニュアル

TOCS 4.3" LCD DISPLAY

トーハツ株式会社

本 社 〒174-0051 東京都板橋区小豆沢 3-5-4 TEL: 03-3966-3116

大阪営業所 〒530-0043 大阪市北区天満 1-8-27 TEL: 06-6358-2971

www.tohatsu.com