

ツノ式AD-65-65 逃し弁付き中継媒介金具「コワレンゾー」 取付要領

中継送水時に、可搬消防ポンプに加わる過大圧力を検知し、安全弁によって圧力変動が開放され、水が放出されることにより可搬消防ポンプと消防ホースを守ります。
可搬消防ポンプの吸水口に0.2MPa以上の圧力が加わると、内蔵のリリース弁が自動的に作動し、水が放出されます。0.6MPa以上の高圧では、約700L/minの水が放出されます。

1. 中継媒介金具「コワレンゾー」には付属品が同梱されていますので、全て揃っているか確認してください。
 - ① 中継媒介金具「コワレンゾー」本体
 - ② ホースクランプ
 - ③ ホース
 - ④ パイプバンド(ボルト2本、ナット2個)
 - ⑤ ゴム板
 - ⑥ ホースキャッチ
 - ⑦ 逃し弁付き中継媒介金具「コワレンゾー」取付要領 (本紙)
2. 最初にパイプバンド④でゴム板⑤をはさみ、ホースキャッチ⑥を下の写真2,3,4を参照し、取付けてください。
3. 中継媒介金具「コワレンゾー」本体①の排水口にホース③を差込み、ホースクランプ②で確実に締付けてください。
4. 中継媒介金具「コワレンゾー」本体①をポンプ吸水口に取付け、ホース③の先端をホースキャッチ⑥に押し込んでください。そして、写真5の赤色破線の位置を目安にホースを切断して下さい。
その際に、マフラとホースが干渉しないよう注意してください。

【取付け推奨例】VF21シリーズ

