

INSTALLATION MANUAL

FOR STATIONARY FIRE PUMP

トーハツ 設備用エンジンポンプ 設置マニュアル



LT700A
LT1500A
LT2000A
LT3000A

**OWNER' S
MANUAL**

No.003-25015-1



おねがい

トーハツ設備用エンジンポンプの取扱いについては、本機付属の取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。

- トーハツ設備用エンジンポンプをいつでも正常にご使用出来ます様にメンテナンス（可搬消防ポンプ整備資格者等）と定期点検（政令で定める点検は有資格者）を行ってください。
- 本製品の取扱い上、特にご留意して頂きたい項目には、本機に 3 種類の警告表示をしてあります。



…取扱いを誤った場合に死亡又は重症を負う危険が切迫して生じることが想定される場合



…取扱いを誤った場合に死亡又は重症を負う危険性が想定される場合



…取扱いを誤った場合に軽傷又は物的損害の発生が想定される場合

直撃雷又は近傍での落雷の影響により設備用エンジンポンプの制御回路が破壊されるおそれがあります。雷被害の回避又は軽減を目的とした措置及び落雷対策を十分に施してください。

- リモートコントロールボックス、遠隔盤、充電器等の工事は電気工事の有資格者の施工を推奨します。
- 本機に貼付されている警告ラベルの表示が読みにくくなった場合、剥がれそうになった場合は、すぐに貼り替えてください。
- 当社指定方法以外での設置を行った場合、保証対象外となります。

トーハツ設備用エンジンポンプの設置にあたっては、諸法令、規則等を熟読、熟知の上、着工してください。なお、建築物の消火設備に関する深い規制法、参考規格等を下記に示します。

関連規格

LPG 散水設備用/天然ガス散水設備用/水素ガス散水設備用

防消火設備等基準（社団法人：日本エルピーガスプラント協会）

防消火設備等維持基準（〃）

一般消火設備用/文化財消火設備用

- 1) 消防法（昭和23年法律第186号）
- 2) 消防法施行令（昭和36年政令第37号）
- 3) 消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）
- 4) 危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）
- 5) 危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）
- *6) 火災予防条例（昭和37年東京都条例第65号）
- *7) 火災予防条例規則（昭和37年東京都規則第100号）
- 8) 建築基準法（昭和25年法律第201号）
- 9) 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）
- 10) 各種消防用設備等に係わる技術上の規格を定める省令

注. *印は東京の場合で、地方において○○市（町村）火災予防条例（規則）に該当。

目 次

I 設置要領

1.	ポンプ室の条件	1
2.	ポンプ本機の固定	1
3.	吸管の配管	2
4.	吐出管の配管	3
5.	ウェハチャッキ (LT3000A)	3
6.	真空ポンプ排水管	3
7.	ポンプ排水配管	4
8.	マフラ排気管	4
9.	本機バッテリの選定/固定/管理	5
10.	リモートコントロールボックス/遠隔盤 (オプション)	7
11.	機器間の配管/端子間結線	7
12.	旧設備用エンジンポンプをLTシリーズに更新する場合の注意	8
13.	リレーボックス (オプション)	9
14.	直流電源装置 (LT1500/2000/3000Aオプション)	10

資料 1	: ポンプ室の条件	12
資料 2	: ポンプ本機の固定、重心位置	13
資料 3	: 吸水管の配管 (地下水槽の場合)	18
資料 4	: 吸水管の配管 (地上水槽の場合/電動バルブの接続)	23
資料 5	: 吐出管の配管	26
資料 6	: フレキシブルホースの選定基準	30
資料 7	: 真空ポンプ配水管/マフラ排気管/他	31
資料 8	: サブマフラ取付関係図、排気騒音測定データ	34
資料 9	: リモートコントロールボックス/オプションの外観図	36
資料 10	: 自動充電器外観図/仕様書	40
資料 11	: 端子間結線図	42
資料 12	: 端子間結線図 (直流電源装置使用時)	45
資料 13	: 配管摩擦損失水頭線図/管継手及び弁類の直管長と換算表	46
資料 14	: 吸/吐出口取付関係図 (旧・新)	48
資料 15	: オプションパーツ	51

II 参考資料

LT700A	: 仕様書/性能曲線/外観図	53
LT1500A	: 仕様書/性能曲線/外観図	56
LT2000A	: 仕様書/性能曲線/外観図	59
LT3000A	: 仕様書/性能曲線/外観図	62
不調原因早見表		65
自動運転時の作動系統図		68
手動運転時の作動系統図		69
配線図		70

I 設置要領

1. ポンプ室の条件 (資料1参照)

ポンプ室は、保守点検に便利で延焼による危険のない場所に設置し、以下の内容にも注意してください。

- ①ポンプはガソリンエンジンで駆動するため、充分な給気と完全な排気ができるようにポンプ室壁面の上下に各1カ所、対面になるように換気口（又は換気扇）を設けてください。
- ②高温・多湿による腐蝕、電子機器の破損、性能低下等の支障をきたさぬよう排水、換気には十分注意してください。凍結のおそれのある地域では冬期の凍結防止措置（ポンプ及び配管等）を講じてください。電気式ヒータの場合は必ずサーモスタット付を使用してください。また、最低気温によってヒータ線の巻き数が異なりますので、ヒータメーカーに確認してください。
- ③操作、点検だけでなく、安全性からもポンプ本機端から壁面まで最低600mm以上離してください。なお、既設のポンプ室で十分なスペースがとれない場合、所轄の消防署に指導を受けてください。
- ④基礎コンクリート台の高さを床面より50mm～200mmとすると設置上便利です。
- ⑤床面は排水側に向かって若干の下り勾配（1/50～1/100）にしてください。
- ⑥基礎コンクリート台の周りに排水溝又は排水管を設置してください。

2. ポンプ本機の固定 (資料2-1～-4参照)

- ①ポンプ据え付けは強固な基礎に固定してください。
- ②固定用基礎ボルトはL又はJ形M10×200（JIS B-1178）等を使用してください。必ずナット及びバネ座金を用いて、各ネジを均等に締付けてください。
- ③本機重心位置は資料2-5を参照してください。

3. 吸管の配管

1) 地下水槽の場合 (資料3-1～-4参照)

- ①吸水高さ、吸管長が指示寸法より大きくなる場合は放水量に影響します。吸管径は指定の鋼管 (LT700A : 65 A、LT1500A : 80 A、LT2000A : 100 A、LT3000A : 150 A) を使用してください。それ以外の管径を使用する場合は放水量に影響します。レジューサを使用する場合は偏心レジューサを使用し、配管上面を同一にしてください。
- ②耐震措置としてフレキシブルホース (認定品) を必ず使用してください。フランジはルーズタイプを使用してください。(資料6参照)
- ③配管の支持は必ず設けてください。
- ④吸管長はできるだけ短く、曲がり管の数は最少にしてください。
- ⑤吸管の継手は気密に注意して施工してください。
- ⑥吸管には必ずストレーナを取り付けてください。(資料3-5参照)
- ⑦フート弁は使用しないでください。
- ⑧吸水口の位置は貯水槽の水面、壁面及び底面より適正な距離を保ち、吸水口の乱流や、空気の吸い込みを防止してください。
- ⑨吸管は他のポンプと併用せず単独で配管してください。
- ⑩凍結のおそれのある地域ではフレキシブルホースと配管の間に仕切弁 (ゲート) を設け、ポンプに不凍液を入れるときに吸水しない措置を講じてください。
- ⑪吸管は空気溜まりが無いようにポンプに向かって上り勾配の配管にしてください。
- ⑫配管からの雷サージ侵入のリスクを低下させるため、必要に応じ、配管とポンプを絶縁してください。(資料15-2参照)

2) 地上水槽の場合 (資料4-1～-3参照)

- ①水源の水位がポンプより高い位置にある場合は、電動バルブを使用してください。電動バルブはポンプに直接取付けず、配管とフレキシブルホースの間に取付けてください。
- ②吸管径は指定の鋼管 (LT700A : 65A、LT1500A : 80A、LT2000A : 100A、LT3000A : 150 A) を使用してください。それ以外の管径を使用する場合は放水量に影響します。レジューサを使用する場合は偏心レジューサを使用し、配管上面を同一にしてください。
- ③耐震措置としてフレキシブルホース (認定品) を必ず使用してください。フランジはルーズタイプを使用してください。(資料6参照)
- ④配管の支持は必ず設けてください。また、配管最下部にはドレンバルブを必ず取付けてください。
- ⑤吸管長はできるだけ短く、曲がり管の数は最少にしてください。
- ⑥吸管の継手は気密に注意して施工してください。
- ⑦吸管には必ずストレーナを取り付けてください。(資料3-5参照)
- ⑧水槽上部より吸水するU字形配管の場合には、空気溜まりに注意してください。空気溜まりがある場合は放水量に影響します。
- ⑨配管からの雷サージ侵入のリスクを低下させるため、必要に応じ、配管とポンプを絶縁してください。(資料15-2参照)

4. 吐出管の配管（資料5-1～-4参照）

- ①管径は指定の鋼管（LT700/1500/2000A：65A、LT3000A：100A）以上を使用してください。（立管までの径で、立管及び枝管は別）また、吐出圧力も考慮してください。（資料13参照）
- ②耐震措置としてフレキシブルホース（認定品）を必ず使用してください。フランジはルーズタイプを使用してください。（資料6参照）
- ③配管の支持は必ず設けてください。
- ④吐出管は出来るだけ短く、曲がり管の数は最少にしてください。
- ⑤LT3000Aは付属のウエハチャッキを使用し、配管とフレキシブルホースの間に取付けてください。（他のモデルは逆止弁を内蔵しているため不要）
- ⑥流量計を設ける場合、吐出管本管と流量計の間に仕切弁を設け、流量計の後に流量調整弁を取付けてください。流量計は必要流量により選定してください。
- ⑦吐出管最下部にはドレンバルブを必ず取付けてください。
- ⑧放水後は必ずドレンバルブを開き、吐出管の水を抜いてください。残水がある場合、次回使用時に吸水・放水に影響する可能性があります。
- ⑨配管からの雷サージ侵入のリスクを低下させるため、必要に応じ、配管とポンプを絶縁してください。（資料15-2参照）
- ⑩吸水口に対し吐出口が直角となっている場合はカウルが外れない場合があります。事前に配管との位置関係を確認してください。（LT1500/2000A）

5. ウエハチャッキ（LT3000A）（資料3-4参照）

- ①配管とフレキシブルホースの間に取付けてください。
- ②取付けの際はウエハチャッキのバイパスバルブが水平の位置になるようにしてください。水平位置以外で取付けた場合は中の弁が重力の影響で全閉にならず、吸水不能の原因となる場合があります。
- ③バイパスバルブは常時閉じておいてください。バイパスバルブは時計回りで閉じ、反時計回りで開きます

6. 真空ポンプ排水管（資料7参照）

- ①排水管はφ40～50の水道用亜鉛メッキ鋼管等に真空ポンプ排水パイプを差込み、接続部は大気開放してください。
- ②運転終了後に水が残らないよう、必ず下り勾配をつけてください。
- ③排水管は必ず水漏れ対策を行い固定してください。

7. ポンプ排水配管（資料7参照）

1) LT700A

- ①排水管は ϕ 40～50の水道用亜鉛メッキ鋼管等にポンプ排水パイプを差込み、接続部は大気開放してください。
- ②運転終了後に水が残らないよう、必ず下り勾配をつけてください。
- ③排水管は必ず水漏れ対策を行い固定してください。

2) LT1500/2000/3000A

- ①付属の排水継手のタケノコ部をエンジン冷却水排水パイプに差込み、排水管（水道用亜鉛メッキ鋼管、呼び3/8インチ）とソケットを介して接続してください。ポンプ排水パイプと一緒に排水する場合は、 ϕ 40～50の水道用亜鉛メッキ鋼管等に接続して排水してください。
- ②運転終了後に水が残らないよう、必ず下り勾配をつけてください。
- ③排水管は必ず水漏れ対策を行い固定してください。

8. マフラ排気管（資料7, 資料8参照）

- ①付属のエキゾーストパイプを必ず使用して耐震措置を施し、支持金具を設けてください。マフラ排気フランジとの結合は必ず付属のガスケットを使用し、排気漏れが無いようにボルト及びナットで締め付けてください。
- ②エキゾーストパイプの曲げはR450以上を確保してください。R450未満ではエキゾーストパイプが破損するおそれがあります。
- ③エキゾーストパイプと固定排気管（水道用亜鉛メッキ鋼管、呼び40A以上）は継手又は溶接で結合し、排気漏れが無いように注意してください。
- ④固定排気管は耐震措置を施し、支持金具を設けて、必ず下り勾配をつけてください。排気の出口は必ず屋外に設け、排気方向は下向きにして積雪、雨水の侵入を防止する措置を講じてください。
- ⑤排気口に防虫メッシュ等を付けると、排気の影響で防虫メッシュが詰まり、排気が抜けなくなるおそれがあります。排気口には何も取付けないでください。
- ⑥塗装を行う場合は耐熱塗装を使用してください。
- ⑦排気管の全長は管の呼び径により異なります。
 - ・呼び径40A：マフラ排気フランジ部より3m以内
 - ・呼び径50A：マフラ排気フランジ部より6m以内
- ⑧排気騒音値低減のためサブマフラを設ける場合はトーハツ純正オプションを使用してください。なお、排気管全長は6m以内で施工をしてください。（資料8参照）
- ⑨排気管内は定期的に清掃してください。排気の影響で排気管内が詰まるおそれがあります。

9. 本機バッテリの選定/固定/管理


1) バッテリの選定

⚠ 注意

バッテリの取扱いはバッテリに同梱されている取扱説明書を必ずよく読んでください。

本製品にはバッテリは付属されておりません。以下の表を参照して、適正なバッテリを選んでください。

バッテリサイズ [mm]			バッテリ容量
L	W	H	12V 16Ah/5h, 12V 18Ah/10h
150	87	161	




*相当品：古河電池製 FTZ16-BS (LT700A)
PC20AL-BS (LT1500/2000/3000A)

2) バッテリの固定と接続

!**注 意**

- ・バッテリの端子は必ず外側を向くように固定してください。
- ・バッテリケーブルは、必ず+端子から接続し、次に-端子を接続してください。
- ・バッテリケーブルの接続間違いには十分注意してください。
- ・バッテリからバッテリケーブルを取外してのエンジン始動は、ショートなどのおそれがあります。必ずバッテリを接続した状態でエンジンを始動させてください。

- ①バッテリ台にラバーシートを置き、その上にバッテリを載せてください。
- ②ポンプと同送されているバッテリサポータ、クランプ、ワッシャ、ウィングナットでバッテリを確実に固定してください。
- ③端子カバーが付いている赤色のバッテリケーブルと付属の自動充電器の充電ケーブルをバッテリの+端子に接続し、+端子に端子カバーを被せてください。端子カバーに2本以上ケーブルが入っている場合、端子カバーからケーブルを抜かず、全てのケーブルをバッテリ+端子に接続し、端子カバーを被せてください。
- ④黒色のバッテリケーブルと付属の自動充電器の充電ケーブルをバッテリの-端子に接続してください。



3) バッテリの管理

付属の自動充電器で常時充電してください。（資料10参照）

!**注 意**

- ・ご使用前に必ず自動充電器に付属されている取扱説明書をよく読んでください。
- ・自動充電器は湿気のない通気性の良い場所に設置してください。
- ・自動充電器は常時充電式です。
- ・自動充電器は棚等を設けて固定してください。
- ・自動充電器の放熱のため、ケース等で密閉しないでください。

- ①自動充電器の出力側の丸端子をポンプのバッテリ端子に接続してください。
(+側：赤コード、-側黒コード)
- ②自動充電器の入力側プラグを家庭用電源（AC100V）に接続してください。また、家庭用電源からの雷サージ侵入のリスクを低下させるため、必要に応じ、家庭用電源にサージ保護機器（SPD）を取付けてください。
- ③充電ランプが点灯し充電を開始します。
- ④通常充電が完了しても常時接続したままとしてください。

10. リモートコントロールボックス/遠隔盤（オプション）（資料9、資料11参照）

- ①事務所など室内に取付けてください。
- ②電線は別途ご準備ください。
- ③取付けピッチにて操作性を考慮した場所に取付けてください。（取付け穴は4mmスクリュ用）
- ④接続する場合は3個まで可能です。
- ⑤電線管（鋼製又は相当品）の取付けは任意の位置に穴を開けて取付けてください。

11. 機器間の配管/端子間結線（資料11、配線図参照）

1) 配管

- ①電線管（鋼製及び相当品）は地中埋設を原則とします。ただし、困難な場合は消防用設備基準により施工してください。
- ②電線管先端は必ずブッシングを使用し、電線の保護を図ってください。また、各盤との固定はロックナット（ダブル）を使用してください。

2) 端子間結線

- ①本機と各盤の結線は耐火又は耐熱電線（消防用設備基準）を使用してください。
- ②自動充電器の入力電源（100V）は、他の電気回路の開閉器又は遮断機によって遮断されない配線にしてください。（非常電源専用受電設備基準参照）
- ③各盤の端子台との接続は、丸形圧着端子（3mm）を使用し確実に固定してください。
(フォーク型圧着端子は使用しないでください)
- ④電線からの設備用エンジンポンプへの雷サージ侵入のリスクを低下させるため、必要に応じ、各線にサージ保護機器（SPD）を取付けてください。
- ⑤火災報知器の接続方法
- ⑥バッテリ電圧低下警報（外部機器用接点）の接続方法

1 2. 旧設備用エンジンポンプを LT シリーズに更新する場合の注意

1) 吸/吐出口の口径及び位置

- ①ポンプの性能曲線及びフランジ/吐出管フランジを基準とした後継モデルは以下の通りになります。

後継モデル	旧モデル	備考
LT3000A	TRC-IM-28B	
	TRC-E31A	
	L3000BM-G	
	L2500CM-G	*吸水管フランジ径が異なる
	LE3000A	
LT2000A	TRC-IM-20B	
	TRC-E20B	
	L2000AM-G	
	LE2000A	
LT1500A	L1400AM-G	
	LE1500A	
LT700A	L700BM-G	
	LE700A	

*L2500CM-G から LT3000A へ更新する際、吸水管が 100A から 150A へと変更が必要です。

- ②吸/吐出口の位置についてはモデルにより寸法が異なる場合があります。資料14を参照して、事前に位置関係を確認してください。

2) リモートコントロールボックス/遠隔盤の新旧互換性

- ①旧TRCで使用していた制御盤/遠隔盤はLTモデルでは使用できません。LT専用のリモートコントロールボックス/遠隔盤を使用してください
②旧L/LEで使用していたリモートコントロールボックスは使用できます。

1.3. リレーボックス（オプション）（資料9-3参照）

1) バッテリの選定

▲ 注意


- ・バッテリの取扱いはバッテリに同梱されている取扱説明書を必ずよく読んでください。
- ・リレーボックスは自動充電器が内蔵されております。常に家庭用電源（AC100V）にて充電を行ってください。

リレーボックス（オプション）にはバッテリが付属されておりません。

以下の表を参照して、適正なバッテリを選んでください。

リレーボックスから本機までの電線は客先手配となります。

バッテリサイズ [mm]			バッテリ容量
L	W	H	12V 6Ah/10h
113	70	130	



*古河電池製 FTX7L-BS（相当品）×2個

2) バッテリの固定

リレーボックス内のステーに固定してください。



3) バッテリの管理

ステー

- #### ▲ 注意
- ・ご使用前に必ず自動充電器に付属されている取扱説明書をよく読んでください。
 - ・自動充電器は湿気のない通気性の良い場所に設置してください。
 - ・自動充電器は常時充電式です。

付属の自動充電器で常時充電してください。（資料4-3参照）

14. 直流電源装置 (LT1500/2000/3000Aオプション)

1) 設置 (資料9-4参照)

- ①電源装置の取付けは水平にしてください。
- ②電源装置取付けの際、壁面との隙間は10mm以上としてください。
- ③基礎ボルトはM10とし、凸寸は25~30mmとしてください。

2) 端子間結線 (資料12, 配線図参照)

- ①本機と各盤の結線は耐火又は耐熱電線（消防用設備基準）を使用してください。
- ②電線は別途ご準備ください。
- ③各盤の端子台との接続は、丸形圧着端子(3mm用)を使用し確実に固定してください。
(フォーク形圧着端子は使用しないでください)
- ④自動充電器の入力電源(100V)は、他の電気回路の開閉器又は遮断機によって遮断されない配線にしてください。（非常電源専用受電設備基準参照）
- ⑤電線から設備用エンジンポンプへの雷サージ侵入を防ぐため、必要に応じ、各線にサージ保護機器（SPD）を取付けてください。
- ⑥直流電源装置を使用する場合は本機用のバッテリは使用しません。

3) 施工時の注意点

①200V / 100V


1次側の交流入力電圧は出荷時200Vです。交流100Vに接続する場合は、端子台100と100端子を接続してください。

②接地

E端子は必ず接地してください。接地を施さないと入力サージ（誘導雷等）の保護回路の機能が低下します。

③サーモスタッフ (付属品)

バッテリ加熱保護のため、バッテリ電槽中央部に接着剤を用いてサーモスタッフを取り付けます。リード線を外した場合、端子台のTHとTH端子に接続してください。バッテリの温度が上昇して温度上昇警報が出た場合は、充電電圧を約4%低下させて、熱暴走によるバッテリ破損を防ぎます。



サーモスタッフ

④ワセリン (付属品)

バッテリ端子のボルト・ナットは確実に締付けてください。接続後、ワセリンを塗布し、空気を遮断してください。

⑤本機への電源供給を2系統とし、下記の断面積以上の電線を8m以内で使用してください。

⑥電線は以下を推奨いたします。

【推奨電線：自動車用低圧電線 (AVケーブル)】

- ・スター・タ電源線 : 30mm²
- ・制御用電源線 : 15mm²

4) 施工後の注意点

- ①新規設置で、バッテリの+や-端子と直流電源装置、本機を接続した後は、必ず直流電源装置内部の交流側ブレーカと直流側ブレーカを常時ONにしてください。長時間、1次側の交流入力がOFFの状態のままだと、バッテリが放電します。長時間バッテリに充電できない場合は、必ずバッテリの+と-端子の接続線を外して絶縁してください。
- ②バッテリは使用状況にもよりますが寿命は約7年です。7年を目安に新品と交換してください。
- ③バッテリには各種のラベルが付属しますので、適切な位置に貼り付けてください。
- ④絶縁抵抗の測定と絶縁耐圧試験は必ず接地線とバッテリの接続線の切り離してください。内部に電子部品を使用しているため、高電圧が印加すると故障するおそれがあるので注意してください。


5) 操作

- ①各ブレーカをOFFにした後、交流入力（電源電圧）を入れてください。
- ②交流入力ブレーカ、受電器出力ブレーカの順でONにすると、浮動充電を開始します。

ポンプ室の条件

LT700A
LT1500A
LT2000A
LT3000A

ポンプ室関係図（参考）





ポンプ室

- 1, ポンプ設定のためのポンプ室については充分に風水害に耐えられる構造である事。
- 2, エンジンポンプ設置のための通気口を最低2ヶ所対面の上下に設けること。




ポンプ本機の固定

LT シリーズ 本機取付関係図（参考）


LT700A



*2 スペーサ形状（オプション）
(4ヶ使い)



吐出口フランジ
一体式 (FF)



吸水口フランジ
ねじ式 (FF)



フランジの取付方法

吸水口フランジとポンプ側の結合は、ねじ式のため下記の方法で締め付けて下さい。


締付トルク : 3.5～4.5 Nm (締付角度で行う場合は、パッキン接触時から 50°±5°)

注意！ フランジの4箇所穴は、締付状態で位置が変わるために
フレキシブルホース側のフランジを必ずルーズフランジにして下さい





ポンプ本機の固定

LT シリーズ 本機取付関係図（参考）

LT1500A



※1 マフラ排気フランジ形状

JIS B 1178 J形 M10×200-平先
(後付けアンカボルトでも可)

締付角度 45°～55°

フランジの取付方法


吐水口フランジ及び吸水口フランジとポンプ側の結合は、ネジ式の為下記の方法で締付てください。
吐水口フランジ締付トルク : 35~45Nm (締付角度で行う場合は、パッキン接触時から50°±5°)
吸水口フランジ締付トルク : 55~75Nm (締付角度で行う場合は、パッキン接触時から50°±5°)

注意! フランジの4か所(8か所)穴は、締付状態で位置が変わる為
フレキシブルホース側のフランジを必ずルーズフランジにして下さい




ポンプ本機の固定

LT シリーズ 本機取付関係図 (参考)

LT2000A




*1 マフラ排気フランジ形状



JIS B 1178 J形 M10×200-平先
(後付けアンカボルトでも可)

締付角度 45°～55°



締付角度 45°～55°

フランジの取付方法

吐水口フランジ及び吸水口フランジとポンプ側の結合は、ネジ式の為下記の方法で締付てください。

吐出口フランジ締付トルク : 35~45Nm (締付角度で行う場合は、パッキン接触時から50°±5°)


吸水口フランジ締付トルク : 55~75Nm (締付角度で行う場合は、パッキン接触時から50°±5°)

注意! フランジの4か所(8か所)穴は、締付状態で位置が変わる為
フレキシブルホース側のフランジを必ずルーズフランジにして下さい

ポンプ本機の固定

LT シリーズ 本機取付関係図（参考）


LT3000A




ポンプ本機の固定

本機重心位置（参考）


LT700A




LT1500A



LT2000A




LT3000A



吸水管の配管（地下水槽の場合）

ポンプ室設置関係図（参考）

LT700A




※1 吐出および吸水管を接続する際、ポンプ側フランジボルトには絶縁ワッシャ、絶縁スペーサを組付けの事。（オプション）
 ※2 吐出および吸水管を接続する際、ポンプ側フランジパッキンはフランジガスケット（オプション）を使用する事。


吸水管の配管（地下水槽の場合）

ポンプ室設置関係図（参考）

LT1500A



(上面より見た図)




(摩擦損失水頭線図、換算表にて算出)


吸水管の配管（地下水槽の場合）

ポンプ室設置関係図（参考）

LT2000A




(上面より見た図)




吸水管の配管（地下水槽の場合）

ポンプ室設置関係図（参考）


LT3000A



100Aウエハーチャッキ(付属品)



(上面より見た図)




資料 3-5 ストレーナについて

推奨

- 多孔タイプストレーナ（穴径 $\phi 8$ ）
- 開口面積は配管呼び口径面積の4.5～5倍を目安とする。
- ※表面積が大きいほど、異物による閉塞に対して有効となる。

呼びび	口径面積(mm^2)	要求ストレーナ開口面積(mm^2)	$\phi 8$ 穴個数 (1個 50.24 mm^2 換算)
65A	3,318	14,932 ~ 16,592	299 ~ 332
80A	5,027	22,619 ~ 25,133	452 ~ 503
100A	7,854	35,343 ~ 39,270	707 ~ 785
150A	17,671	79,522 ~ 88,357	1,590 ~ 1,767


ストレーナ (参考図)



吸水管の配管（地上水槽の場合）

LT700A
LT1500A
LT2000A
LT3000A

地上水槽設置関係図




吸水管の配管（電動バルブの接続）

LT700A
 LT1500A
 LT2000A
 LT3000A


リレーBOX ASSY付属品

	名称	仕様
①	リレーBOX	
②	電動バルブ	65A, 80A, 100A, 150A

※接続リード線は付属品に含まれません。
別途手配して下さい。



① リレーボックス




資料 4-3

リレーボックス内のバッテリ接続方法について

リレーボックス内のバッテリ（2ヶ）との接続方法は、下記の通りです。

*バッテリ：古河電池製 FT7L-BS 相当品

リレーボックス内のイラスト



バッテリとの接続

バッテリ 2 のマイナス端子 (+12)
(黒色のゴムキャップ付き)

バッテリ 1 のマイナス端子 (0V)
(黒色のゴムキャップ付き)




バッテリ 1 のプラス端子 (+12)
(同梱の赤色のゴムキャップを取付ける)

バッテリ 2 のプラス端子 (+24)
(同梱の赤色のゴムキャップを取り付ける)




バッテリとの接続後



プラス側の赤色のキャップ (2ヶ) は、
リレーボックス内に同梱しています。

吐出管の配管


LT700A



フランジの取付方法


吸水口フランジとポンプ側の結合は、ねじ式のため下記の方法で締め付けて下さい。

締付トルク：3.5～4.5 Nm (締付角度で行う場合は、パッキン接触時から50°±5°)

吐出口フランジ
一体式 (FF)

注意！ フランジの4箇所穴は、締付状態で位置が変わるので



フレキシブルホース側のフランジを必ずルーズフランジにして下さい

吸水口フランジ
ねじ式 (FF)

締付角度 45°～55°

吐出管の配管

LT1500A




フランジの取付方法

吐水口フランジ及び吸水口フランジとポンプ側の結合は、ネジ式の為下記の方法で継付て下さい。
 吐出口フランジ継付トルク：35～45Nm (継付角度で行う場合は、パッキン接触時から50°±5°)
 吸入口フランジ継付トルク：55～75Nm (継付角度で行う場合は、パッキン接触時から50°±5°)

**注意！ フランジの4か所（8か所）穴は、継付状態で位置が変わる為
フレキシブルホース側のフランジを必ずルーズフランジにして下さい**


吐出管の配管

LT2000A



吐出管の配管

LT3000A




消防予第199号（平成5年6月30日）による認定品を使用してください。

選定は下表の条件にて長さを決定してください。

フランジ部はルーズタイプを使用してください。

最大軸直角変位置 (h)		50	100	150	200	250	300	350	400
A	B	フレキシブルホースの全長 (L : 単位 mm)							
65	2 1/2	600	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
80	3	700	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100	4	700	900	1100	1200	1300	1400	1500	1600
125	5	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1800
150	6	800	1100	1300	1500	1600	1700	1800	1900

消防危第20号 ((財) 日本消防設備安全センター認定)





真空ポンプ排水管／ポンプ排水配管／マフラ排気管

LT700A


※排気管長は、最大6mまで延長可能

但し管径は50Aのこと。(オプション有)



曲げRはR450以上のこと




真空ポンプ排水管／ポンプ排水配管／マフラ排気管



A部詳細



資料 7-3




サブマフラ取付関係図（オプション）

* 「設置要領 7. マフラー排気管」参照

* ポンプ本体のマフラーから排気出口までの排気管全長は 6 m 以内で施工すること。

LT700A
LT1500A
LT2000A
LT3000A




排気騒音測定データ

機種	運転条件		騒音値
	全揚程	放水量	
LT700A		0.7 m ³ /min	サブマフラー有り 93 dB(A)
LT1500A		1.5 m ³ /min	91 dB(A)
LT2000A	40 m	2.0 m ³ /min	85 dB(A)
LT3000A		3.1 m ³ /min	86 dB(A)
			104 dB(A) 90 dB(A)




※騒音値は参考値であり、保証値ではありません。
 ※※実際の仕様とは異なります。

ポンプ室



LT700A
LT1500A
LT2000A
LT3000A

リモートコントロールボックス 外観図





LT700A
LT1500A
LT2000A
LT3000A



遠隔盤 外観図

(オプション)

1	自動運転表示灯	(緑)	5	停止・リセットスイッチ	(赤)
2	始動スイッチ	(緑)	6	バッテリ電圧低下警告灯	(赤)
3	運転指示表示灯	(緑)	7	警報ブザー	
4	送水表示灯	(緑)			



リレーボックス
(外観図・概略配置図)





概略配置図

LT1500A
LT2000A
LT3000A


直流電源装置 外観図
(オプション)

1. 本体ケース	7. 表示灯	13. 電圧計切換器
2. 本体パネル	8. 直流電圧計	
3. 配線用ダクト	9. 直流電流計	
4. 蓄電池	10. 錐付ノブ	
5. 入出力端子台	11. 盤名表示板	
6. 表示灯	12. 定格銘板	




始動用直流電源装置	認定番号	本体の銘板に記載
	寸法	600×450×950mm
	入力	単相200/100V(切換可)
	出力	電圧 浮動13.38V
	D	電流 6.0A
	C	最大垂下電流 7.2A
	指示	直流電圧計 0~50V
		直流電流計 0~10A
	製造者	芝電機株式会社
	形式	制御弁式据置鉛蓄電池 (密閉式)
始動用蓄電池	型式記号	MSE-50-12
	電圧	12V
	容量	50Ah/10HR
蓄電池	製造者	古河電池株式会社

No.	名 称	配線長さ	部品番号
①	充電器本体	下図参照	
②	ワントッチコネクターアイレット（丸穴） (本体付属)	0.4m	1BL-39035-0
③	延長コード	2.5m	1Y1-39084-0



外観寸法



自動充電器外観

自動充電器仕様書


型式		1076
交流入力	相数	単相
	定格電圧	100VAC
	周波数	50～60Hz
直流出力	充電電圧	14.4V
	充電電流	0.8A未満
動作可能周囲温度		-20～50°C
冷却方式		自然対流
環境性能	防滴・防塵	IP65
機能	逆接続	自動遮断
	端子間ショート	自動遮断
	高温保護	自動制御
本体サイズ	L × W × H	145 × 55 × 38 mm
質量		400g

端子間結線図

LTT700A
LT1500A
LT2000A
LT3000A

リモートコントロールボックス

遠隔操作盤
(オプション)



CVV 1.25mm² 8芯
(予備線3本: 300m以内)
(客先配)

CVV 1.25mm² 12芯
(予備線4本: 500m以内)
(客先配)

リレーボックス
(オプション)

火災報知器
(無電圧入力)

MAX 500m

ポンプ端子台 (10P)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P3 2-9	1-1	2-8	1-3	1-5	BZ 2-11	2-12			

ポンプ端子台 (10P)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P3 2-9	1-1	2-8	1-3	1-5	BZ 2-11	2-12			

回路図

遠隔盤端子台 (10P)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P3 1-1	1-1	1-5	2-9	2-11	2-8	1-3	BZ		

ポンプ端子台 (10P)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P3 2-9	1-1	2-8	1-3	1-5	BZ 2-11	2-12			


火災報知器
(無電圧入力)

BATTERY Y
(DC12V)

P3

*1. 指定無き電線は1.25sq使用して下さい。
*2. 予備線は数本、必ず入れて下さい。(約3本)
*3. 本図、機器間の線は編製電線管を埋設し、配線して下さい。

直接商用
電源に接続



*バッテリ (-) にアース線は接続する事

資料 11-2



1. リモートコントロールボックス/遠隔盤は並列 3 個の接続が可能です。

* 電気的には必ず並列で接続する事


2. リモートコントロールボックス/遠隔盤の接続線を、他の電力ケーブル等と一緒にしないでください。

注意…純正リモートコントロールボックス/遠隔盤を使用せずスイッチ、表示灯類を、別の操作盤、制御盤等に組み込む場合は、故障の原因となりかねません。なお、この場合の故障については保証できませんので予めご了承ください。


3. 参考接続図




資料 11-2



並列接続でリモートコントロールボックスと遠隔盤が混在する場合は、
最大距離は300m以内としてください




端子間結線図（直流電源並置）



資料13-1

溶融亜鉛めっきを施した配管または溶融亜鉛メッキを施さない配管のうち
湿式の部分に用いる摩擦損失水頭線図

配管用炭素鋼鋼管（JISG3452-2004）及び配管用アーク溶接炭素鋼鋼管
(JISG3457-2005) のうち呼び厚さ7.9mmのものを使用する場合




溶融亜鉛めつきを施した配管又は溶融亜鉛めつきを施さない配管のうち湿式の部分に用いる管継手及び
弁類の直管長さ換算表(配管用炭素鋼管(JIS G 3452－1978)を使用する場合)

大きさの呼び		A	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150	200	250
種別		B	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	3-1/2	4	5	6	8	10
ねじ込み式	45° エルボ	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	—	—
	90° エルボ	0.2	0.3	0.3	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.1	1.5	1.7	2.0	2.3	2.8	3.3	—	—
	リantanベンド(180°)	0.5	0.7	0.8	1.1	1.4	1.9	2.2	2.8	3.5	4.2	4.9	5.5	—	—	—	—	—
	T又はクロス(分流90°)	0.4	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.3	2.3	2.9	3.5	4.0	4.5	5.6	6.6	—	—
	45° エルボ ロング	—	—	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1
	90° エルボ ショート	—	—	—	—	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2	1.5	1.8	2.3	2.9
溶接式	T又はクロス(分流90°)	—	—	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3	1.8	2.2	—
	仕切弁	—	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3	1.8	2.2	—
	バルブ	玉形弁	2.2	3.0	3.8	5.1	6.6	8.5	9.9	12.6	16.1	19.2	22.1	25.0	31.1	36.8	48.6	—
	アングル弁	1.1	1.5	1.9	2.6	3.3	4.3	5.0	6.3	8.1	9.6	11.1	12.5	15.6	18.5	24.4	—	—
	スイング逆止め弁	—	0.8	1.0	1.3	1.6	2.1	2.5	3.1	4.0	4.8	5.5	6.2	7.7	9.2	12.1	15.0	—


(注)径違いの管継手については、小さい方の径の呼びを適用すること。

資料 14-1 吸/吐出口取付関係図（旧・新）


TRC-IM-20B




TRC-E20A




LT2000A




TRC-IM-28B



TRC-E31A




LT3000A




資料 14-2 吸/吐出口取付関係図（旧・新）


L700BM-G



LE700A




LT700A




資料 14-3 吸/吐出口取付関係図（旧・新）


L1400AM-G




LT1500A




L2000AM-G




LT2000A



L3000BM-G
L2500CM-G




LT3000A



資料 15-1 オプションパート

番号	部品名称	部品番号	LT700A	LT1500A	LT2000A	LT3000A
1	サブマフラアッセンブリ	1Y1-02360-1	○	○	○	○
	*マフラ本体	1Y1-02362-0				
	*マフラカバー	1A1-02364-0				
	*エキゾーストパイプ (40A-2000mm-50A)	1A1-39312-1				
	*エキゾーストパイプ (50A-2000mm-50A)	1A1-39314-1				
	*ガスケット (40A)	121-02321-1				
	*ガスケット (50A)	151-02321-0				
2	*M8/M10 ポルト、ナット、スプリングワッシャ、ワッシャ	—				
2	エキゾーストパイプ (40A-1000mm-50A)	1K0-39312-1	○	○	○	○
3	エキゾーストパイプ (50A-1000mm-50A)	1CF-39314-0	○	○	○	○
4	エキゾーストパイプ (50A-1000mm-R1 1/2オスネジ)	1CF-39302-0	○	○	○	○
5	エルボ	1J8-02397-0	○	○	○	○
6	スペーサ (100A) t=8mm	1J7-40008-0			○	○
	スペーサ (150A) t=8mm	1J8-40009-0				○
	フランジ (80A) t=20mm	653-40002-0			○	
7	スペーサダンパラバー (Φ40 × Φ10.5 × t=18mm)	1J8-37156-0	○			
8	リモートコントロールボックス(遠隔盤)	1CF-41250-0	○	○	○	○



配管とポンプの絶縁


雷サージ侵入のリスクを低下させるため、ポンプ本機の吐出および吸水配管取付け部には絶縁効果のあるワッシャ、スペーサを組付けてください。

また、フランジのガスケットはジョイントシートタイプを使用してください。


ELECTRICAL INSULATION SET

型式	部品番号	使用箇所	仕様×個数		
			ワッシャ	スペーサ	ガスケット
LT700A	1CJ-40600-0	吐出側	M16×8個	M16×4個	65A-FF×1個
		吸水側	M16×8個	M16×4個	65A-FF×1個
LT1500A	1CH-40600-0	吐出側	M16×8個	M16×4個	65A-FF×1個
		吸水側	M16×16個	M16×8個	80A-FF×1個
LT2000A	1CG-40600-0	吐出側	M16×8個	M16×4個	65A-FF×1個
		吸水側	M16×16個	M16×8個	100A-FF×1個
LT3000A	1CF-40600-0	吐出側	M16×16個	M16×8個	100A-FF×1個
		吸水側	M20×16個	M20×8個	150A-RF×1個

使用箇所



組付け方法



LT 700 A ポンプ仕様書

1. 尺 法 及 び 質 量

全 長 : 約 663 mm
 全 巾 : 約 541 mm
 全 高 : 約 589 mm
 乾燥 質量 : 約 60 kg

2. ポンプ

型式 : 片吸込1段タービンポンプ
 真空ポンプ : オイルレス式4翼偏心ロータリ真空ポンプ（ストレーナ付）
 吸水管フランジ : 呼び65 JIS B2210 呼び圧力10K (FF)
 放水管フランジ : 呼び65 JIS B2210 呼び圧力10K (FF)
 駆動伝達装置 : エンジン直結

3. 機 関

型式 : 立形単気筒空冷2ストロークガソリン
 内径 × 行程 : 66 mm × 58 mm
 総排気量 : 198 ml
 出力 : 8.6 kW
 冷却方式 : 空冷式
 燃料タンク容量 : 約 5.95 L
 燃料消費量 : 約 4.9 L/Hr (0.7 m³/min, 40 m)
 オイルタンク容量 : 約 0.5 L
 推奨バッテリ容量 : 12V16Ah/5h, 12V18Ah/10h
 点火方式 : デジタルC.D.イグニッション式
 潤滑方式 : 分離給油式
 始動方式 : 自動始動式, セルスタータ式, リコイルスタータ式
 停止方式 : 停止・リセットスイッチ
 燃料供給方式 : 電子制御燃料噴射
 点火プラグ : NGK BR7HS
 保安装置 : 始動不能時警告装置（自動運転時）
 吸水不能時警告装置（自動運転時）
 オーバーヒート防止装置（自動復帰機能付）
 エンジンオイル不足警告装置
 バッテリ電圧低下警報装置
 過回転防止装置（電子ガバナ）
 センサ異常警告装置

4. 定格性能 :

0.7 m³/min, 40 m
 0.5 m³/min, 60 m
 0.3 m³/min, 80 m

※環境条件は「標準状態」での性能

5. 自動盤 :


リモートコントロールボックス
 遠隔盤（バッテリ電圧低下警報付） ··· オプション


6. 充電器 :

自動充電器（入力：AC 100V, 出力：DC 14.4V）

	ト	一	ハ	ツ	株	式	会	社	20240530
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----------

LT700A ポンプ性能曲線





LT 1500 A ポンプ仕様書

1. 尺 法 及 び 質 量

全 長 : 約 749 mm
 全 巾 : 約 748 mm
 全 高 : 約 756 mm
 乾燥 質量 : 約 110 kg

2. ポンプ

型式 : 片吸込1段タービンポンプ
 真空ポンプ : オイルレス式4翼偏心ロータリ真空ポンプ（大型ストレーナ付）
 吸水管フランジ : 呼び80 JIS B2210 呼び圧力10K (FF)
 放水管フランジ : 呼び65 JIS B2210 呼び圧力10K (FF)
 駆動伝達装置 : エンジン直結

3. 機関

型式 : 横形2気筒水冷2ストロークガソリン
 内径 × 行程 : 81 mm × 78 mm
 総排気量 : 804 ml
 出力 : 44.2 kW
 冷却方式 : 水冷式（外部排水）
 燃料タンク容量 : 約 24 L
 燃料消費量 : 約 11 L/Hr (1.5 m³/min, 45 m)
 オイルタンク容量 : 約 1.6 L
 推奨バッテリ容量 : 12V16Ah/5h, 12V18Ah/10h
 点火方式 : デジタルC.D.イグニッション式
 潤滑方式 : 分離給油式
 始動方式 : 自動始動式, セルスタータ式, リコイルスタータ式
 停止方式 : 停止・リセットスイッチ
 燃料供給方式 : 電子制御燃料噴射
 点火プラグ : NGK BPR7HS-10
 保安装置 : 始動不能時警告装置（自動運転時）
 吸水不能時警告装置（自動運転時）
 オーバーヒート防止装置（自動復帰機能付）
 エンジンオイル不足警告装置
 バッテリ電圧低下警報装置
 過回転防止装置（電子ガバナ）
 センサ異常警告装置

4. 定格性能 :

1.5 m³/min, 45 m
 1.0 m³/min, 65 m
 0.6 m³/min, 70 m

※環境条件は「標準状態」での性能

5. 自動盤 :


リモートコントロールボックス
 遠隔盤（バッテリ電圧低下警報付） ··· オプション


6. 充電器 :

自動充電器（入力：AC 100V, 出力：DC 14.4V）

	ト	一	ハ	ツ	株	式	会	社	20240530
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----------

LT1500A ボンブ性能曲線





LT 2000 A ポンプ仕様書

1. 尺 法 及 び 質 量

全 長 : 約 749 mm
 全 巾 : 約 748 mm
 全 高 : 約 756 mm
 乾燥 質量 : 約 110 kg

2. ポンプ

型式 : 片吸込1段タービンポンプ
 真空ポンプ : オイルレス式4翼偏心ロータリ真空ポンプ（大型ストレーナ付）
 吸水管フランジ : 呼び100 JIS B2210 呼び圧力10K (FF)
 放水管フランジ : 呼び65 JIS B2210 呼び圧力10K (FF)
 駆動伝達装置 : エンジン直結

3. 機関

型式 : 横形2気筒水冷2ストロークガソリン
 内径 × 行程 : 81 mm × 78 mm
 総排気量 : 804 ml
 出力 : 44.2 kW
 冷却方式 : 水冷式（外部排水）
 燃料タンク容量 : 約 24 L
 燃料消費量 : 約 16.5 L/Hr (2.0 m³/min, 65 m)
 オイルタンク容量 : 約 1.6 L
 推奨バッテリ容量 : 12V16Ah/5h, 12V18Ah/10h
 点火方式 : デジタルC.D.イグニッション式
 潤滑方式 : 分離給油式
 始動方式 : 自動始動式, セルスタート式, リコイルスタート式
 停止方式 : 停止・リセットスイッチ
 燃料供給方式 : 電子制御燃料噴射
 点火プラグ : NGK BPR7HS-10
 保安装置 : 始動不能時警告装置（自動運転時）
 吸水不能時警告装置（自動運転時）
 オーバーヒート防止装置（自動復帰機能付）
 エンジンオイル不足警告装置
 バッテリ電圧低下警報装置
 過回転防止装置（電子ガバナ）
 センサ異常警告装置

4. 定格性能 :

2.0 m³/min, 65 m
 1.5 m³/min, 90 m
 1.0 m³/min, 110 m

※環境条件は「標準状態」での性能

5. 自動盤 :


リモートコントロールボックス
 遠隔盤（バッテリ電圧低下警報付） ··· オプション


6. 充電器 :

自動充電器（入力：AC 100V, 出力：DC 14.4V）

	ト	一	ハ	ツ	株	式	会	社	20240530
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----------

LT2000A 水^温特性曲線





LT 3000 A ポンプ仕様書

1. 尺 法 及 び 質 量

全 長 : 約 733 mm
 全 巾 : 約 748 mm
 全 高 : 約 863 mm
 乾 燥 質 量 : 約 122 kg

2. ポ ン プ

型 式 : 片吸込1段タービンポンプ
 真 空 ポ ン プ : オイルレス式4翼偏心ロータリ真空ポンプ（大型ストレーナ付）
 吸 水 管 フ ラ ン ジ : 呼び150 JIS B2210 呼び圧力10K (RF)
 放 水 管 フ ラ ン ジ : 呼び100 JIS B2210 呼び圧力10K (FF)
 (呼び100 ウエハチャッキバルブ付属)
 駆 動 伝 達 装 置 : エンジン直結

3. 機 関

型 式 : 横形2気筒水冷2ストロークガソリン
 内 径 × 行 程 : 81 mm × 78 mm
 総 排 気 量 : 804 ml
 出 力 : 44.2 kW
 冷 却 方 式 : 水冷式（外部排水）
 燃 料 タンク 容 量 : 約 24 L
 燃 料 消 費 量 : 約 20 L/Hr (3.1 m³/min, 40 m)
 オイルタンク容量 : 約 1.6 L
 推奨バッテリ容量 : 12V16Ah/5h, 12V18Ah/10h
 点 火 方 式 : デジタルC.D.イグニッション式
 潤 滑 方 式 : 分離給油式
 始 動 方 式 : 自動始動式, セルスタータ式, リコイルスタータ式
 停 止 方 式 : 停止・リセットスイッチ
 燃 料 供 給 方 式 : 電子制御燃料噴射
 点 火 プ ラ グ : NGK BPR7HS-10
 保 安 装 置 : 始動不能時警告装置（自動運転時）
 吸水不能時警告装置（自動運転時）
 オーバーヒート防止装置（自動復帰機能付）
 エンジンオイル不足警告装置
 バッテリ電圧低下警報装置
 過回転防止装置（電子ガバナ）
 センサ異常警告装置

4. 定 格 性 能 :

3.1 m³/min,	40 m
1.8 m³/min,	80 m
1.0 m³/min,	100 m

※環境条件は「標準状態」での性能

5. 自 動 盤 :


リモートコントロールボックス
 遠隔盤（バッテリ電圧低下警報付） ··· オプション


6. 充 電 器 :

自動充電器（入力：AC 100V, 出力：DC 14.4V）

	ト 一 ハ ツ 株 式 会 社	20240530
--	-----------------	----------


LT3000A ポンプ性能曲線






不調原因早見表

始動不能の場合




不調原因早見表

吸水不能の場合




不調原因早見表


吐出不足の場合




■自動運転時の作動系統図



■手動運転時の作動系統図






LTT1500A, LTT2000A, LTT3000A 配線図


(ハッチテリ接続時)

直接商用
電源に接続

ポンプ本機



リモートボックス 連絡盤 (オプション)



火災制御器 (客手配)

電動バルブリードアクス

オルガニックガス (ガスガス)

CO₂ (ガスガス)

CV1250 (ガスガス)

R AV15 B
AC100V
自動充電器
(客手配)

AV15 B AV15
AV15 G AV15
AV15 R AV15
AV15 Y AV15

FUSE HOLDER B
F1 15A
FUSE HOLDER Y
F2 10A

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15



AV15 R AV15
AV15 G AV15
AV15 B AV15
AV15 Y AV15

2025/5/28

LTT1500A, LTT2000A, LTT3000A 配線図






(直流電源装置接続時)

ポンプ本機



AV15

リモートボックス 遠隔盤(オプション)



コントロールパネル

オペレーションパネル
サーキットボード

INSTALLATION MANUAL

FOR STATIONARY FIRE PUMP

LT700A
LT1500A
LT2000A
LT3000A

OWNER' S
MANUAL
No.003-25015-1

トーハツ株式会社

〒174-0051
東京都板橋区小豆沢3-5-4
Tel: 03-3966-3115